



# **PRINCESS®**

**Gebruiksaanwijzing**

**Instructions for use**

**Mode d'emploi**

**Anleitung**

**Instrucciones de Uso**

**Istruzioni d'uso**

**Bruksanvisning**

**Brugsanvisning**

**Bruksanvisning**

**Käyttöohje**

**Instruções de utilização**

**Οδηγίες χρήσεως**

**تعليمات الاستخدام**

**TYPE 112401**

**PANINI TOASTER**



<b>NL</b>	Gebruiksaanwijzing .....	4
<b>UK</b>	Instructions for use .....	6
<b>F</b>	Mode d'emploi .....	8
<b>D</b>	Anleitung .....	10
<b>E</b>	Instrucciones de Uso .....	13
<b>I</b>	Istruzioni d'uso .....	15
<b>S</b>	Bruksanvisning .....	17
<b>DK</b>	Brugsanvisning .....	19
<b>N</b>	Bruksanvisning .....	21
<b>SF</b>	Käyttöohje .....	23
<b>P</b>	Instruções de utilização .....	25
<b>GR</b>	Οδηγίες χρήσεως .....	27
<b>ARAB</b>	تعليمات الاستخدام .....	30

Lees deze instructies zorgvuldig voor eerste gebruik en bewaar ze om later nog eens te raadplegen. Controleer of de netspanning in uw woning overeenkomt met die van het apparaat. Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact. De Princess PANINI TOASTER is een multifunctionele contactgrill waarmee u tosti's kunt maken, maar ook vlees, gevogelte, vis, schaal- en schelpdieren, snacks, groenten, aardappelen enz. kunt grillen. De grillplaten zijn voorzien van een groefpatroon, waardoor het voedsel minder vet en olie absorbeert. Dit geeft een lekker "light" resultaat. De unieke zwevende ophanging past zich automatisch aan de dikte van het te grillen voedsel aan. De contactgrill heeft een hoogwaardige antiaanbaklaag, indicatielampjes en een koelblijvende handgreep. Wij raden u aan om voor het eerste gebruik de platen zorgvuldig af te nemen met een vochtige doek. Tijdens het eerste gebruik kan er wat rookontwikkeling ontstaan. Dit is bij nieuwe verwarmingselementen normaal en zal na korte tijd vanzelf verdwijnen.

## ALGEMENE AANWIJZINGEN

Plaats het apparaat op een stabiele, hittebestendige ondergrond. Wikkel het netsnoer helemaal af en stop de stekker in het stopcontact. Het rode indicatielampje gaat nu branden ten teken dat de Princess PANINI TOASTER aanstaat. Laat de platen heet worden. Wanneer het groene lampje uitgaat, zijn de platen op de juiste temperatuur. Plaats nu de te bereiden ingrediënten op de onderste plaat en sluit de grill door de hendel omlaag te drukken. De bovenplaat beweegt zo, dat er gelijkmatige druk plaatsvindt. De bereiding duurt ongeveer 5-8 minuten. De precieze tijd hangt af van het gerecht en natuurlijk uw smaak. Verwijder de ingrediënten bij voorkoor met een houten of kunststof spatel om beschadiging van de antiaanbaklaag te voorkomen.

**BELANGRIJK!** Gebruik de vergrendelklemmen aan weerszijden van het apparaat niet om tijdens het koken de platen op elkaar te klemmen.

## REINIGEN

### HAAL EERST DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT.

Reinig het apparaat na ieder gebruik. Laat het apparaat echter eerst afkoelen. Neem de buitenzijde en de platen af met een vochtige doek. Gebruik voor de antiaanbaklaag geen scherpe, metalen voorwerpen of agressieve schoonmaakmiddelen. Na het grillen volstaat het meestal om de onderste plaat met keukenpapier af te nemen zolang ze nog warm is. De bovenste, bewegende plaat, is makkelijker te reinigen wanneer de grill is afgekoeld. U moet deze tijdens het reinigen namelijk vasthouden.

Pak wanneer deze plaat is afgekoeld pas u hem dus beet en begint u met reinigen. Daarnaast moet na ieder gebruik het overtollige vet en olie uit het opvangbakje worden verwijderd en dient het onderdeel in een sopje goed te worden schoongemaakt.

**SCHADE AAN DE PLATEN DOOR SCHERPE VOORWERPEN VALT NIET ONDER DE GARANTIE!**

## BEWAREN

Als het apparaat na gebruik is schoongemaakt, kan het opgeborgen worden. Begin met de Princess PANINI TOASTER te sluiten. Zet dan de opbergklemmen aan weerszijden van de hendel vast door de naar voren te duwen. De boven- en onderplaat zijn nu aan elkaar vastgeklemd en het apparaat kan daardoor niet meer open. Plaats Princess PANINI TOASTER op een vlakke, stabiele ondergrond. Hij kan worden neergezet zoals tijdens het gebruik, maar ook op z'n rug, met de hendel boven.

## PRINCESS-TIPS

- Plaats het apparaat op een stevige, stabiele, hittebestendige ondergrond.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof.
- De buitenkant van het apparaat wordt heet. Pak het apparaat altijd beet bij de hendels.
- Zorg dat het apparaat niet zo dicht bij de rand van tafel, werkblad e.d. staat dat iemand het eraf zou kunnen stoten; zorg ook dat het snoer niet zodanig hangt dat men erover zou kunnen struikelen of erachter blijven haken.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of als het snoer beschadigd is, maar stuur het dan naar onze servicedienst. Bij dit type apparaat kan een beschadigd snoer alleen met behulp van speciaal gereedschap door onze servicedienst worden vervangen.
- Plaats dit apparaat niet op of in de buurt van een warme kookplaat of andere warmtebron.
- Trek voordat u het apparaat reinigt of opbergt altijd de stekker uit het stopcontact.
- De platen worden erg heet. Zorg dat kinderen er niet bij kunnen en wees er zelf ook voorzichtig mee.



- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend volgens de gebruiksaanwijzing.
- Gebruik geen toebehoren die niet door de fabrikant aanbevolen worden.
- Het snoer mag niet met de platen in aanraking komen.
- Gebruik geen antiaanbaksprays. Deze kunnen een nadelige uitwerking hebben op de bakplaten.
- Zorg ervoor dat kinderen niet met dit apparaat spelen.
- Het gebruik van dit apparaat door personen (met inbegrip van kinderen) met een geestelijke of lichamelijke handicap, of met te weinig ervaring of deskundigheid, kan gevaarlijk zijn. De voor de veiligheid van deze gebruikers verantwoordelijke persoon dient ze duidelijke instructies te geven voor of ze te begeleiden bij het gebruik van dit apparaat.
- Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met een externe timer of een afzonderlijke afstandsbediening.

## ENKELE RECEPTEN

De Princess PANINI TOASTER Is geschikt voor vele toepassingen. Behalve voor het toosten van brood, tosti's en panini, leent de plaat zich uitstekend voor het grillen van vlees, vis en harde groenten. Met name vis, die zonder boter op de platen gelegd kan worden, is een eenvoudig te bereiden vetarm gerecht.

## ZALMMEDAILLONS OP BEDJE VAN COURGETTE

### Ingrediënten (4 personen):

4 zalm medaillons, 1 middelgrote courgette, 1 blikje kreeftensoep, borrelglaasje cognac, 1/2 liter room, potje zalmeitjes, dille, peterselie, peper, zout.

**Bereidingswijze:** Zet de grill aan en laat de plaat opwarmen. Snij de courgette in dunne plakken (ca. 3 mm) Als de plaat opgewarmd is, verspreidt u de plakjes over de plaat zodat deze goed vol ligt. Plaats de bovenplaat op de courgette. De plakjes zijn na ongeveer een minuut mooi goudbruin. Verwijder de courgetteplakjes en leg ze op een schaal. Giet het blikje kreeftensoep leeg in een pannetje en breng aan de kook. Laat de saus inkoken. Voeg nu het borrelmaatje cognac toe, hak de dille fijn en voeg deze toe. Laat de saus op een laag pitje doorpruttelen. Leg de zalmmedaillons op de snijplank en besprenkel ze met wat zout. Laat de plaat weer op temperatuur komen en leg de vier medaillons gelijkmatig verspreid op de plaat. Plaats de bovenplaat op de zalmmedaillons. De zalm is na ca. 2,5 minuten klaar. Door de zijhitte van de grill wordt overtollig vet van de zalm gescheiden. Dit is makkelijk te verwijderen, waardoor de zalm vetarm wordt. Strooi nu nog wat peper over de zalmmoten. Verdeel de courgetteplakjes in een waaier over de borden en leg de zalm medaillons hierop. Voeg als laatste de room aan de saus toe en schenk deze naast de courgetteplakjes. Garneer met de zalmeitjes en de peterselie. Resultaat: Een prachtige bloem die ook nog lekker smaakt!

## GEGRILDE WALNOOTSANDWICHES

### Ingrediënten (4 personen):

8 sneetjes brood naar keuze  
wat boter of margarine  
200 gram kaas (brie of geitenkaas is ook prima)  
60 gram gepelde walnoten  
8 plakken ham of spek

**Bereidingswijze:** Leg een sneetje brood op de plaat en leg hierop wat plakjes kaas, een paar walnoten en een paar plakjes ham of spek. Leg het andere sneetje brood erbovenop en sluit het apparaat. Een paar minuten later is de gegrilde sandwich klaar.

## GEGRILLD VLEES MET GROENTEN

### Ingrediënten voor 4 personen:

400 gram runderhaas, 400 gram kalfshaas, 1 meloen, 1 dl gembersiroop, 1 paprika, 1 ui, 1 witte kool, 8 shiitakes.

**Rijst met doperwtten:** 400 gram rijst, 7 dl dasjii-kombou, 2 dessertlepels sake, 50 gram doperwtten.

**Gomazosaus:** 3 dessertlepels witte of zwarte sesamzaadjes, 6 dessertlepels sojasaus, 2 dessertlepels dasji, sap van 1 citroen.

**Bereiding vlees en groenten:** Snij de runderhaas in blokjes van 2 centimeter en rangschik ze op een mooi plateau. Snij de kalfshaas in dunne plakjes en rangschik ze eveneens op het



plateau. Haal de zaadlijsten uit de meloen, verwijder de schil en bestrijk de meloenplakjes met gembersiroop. Snij de ui en paprika in ringen (verwijder de zaadlijsten), haal de steeltjes van de shiitakes en snij de kool in reepjes. Leg de groenten vervolgens op een schaal.

**Bereiding rijst:** Vermeng de rijst met de sake en dasjii-komboue en laat dit een uur staan. Kook daarna de rijst gaar volgens de voorschriften op het pak. Voeg bijna aan het einde van de kooktijd de doperwten toe. Schroei het vlees snel aan beide zijden dicht. Gril vervolgens de groenten op de plaat tot de knapperig zijn (af en toe met een houten spatel omscheppen). Ten slotte grilt u de meloen al kerend op de plaat. Serveer dit met de rijst: eet smakelijk!

## PRINCESS PRINCESS PANINI TOASTER

ART.112401

Before first use, read these instructions carefully and retain for later reference. Check whether the mains voltage corresponds with that of the appliance. Plug the appliance only into an earthed outlet. The Princess PANINI TOASTER is a multi-purpose contact grill suitable for making toasted sandwiches, grilling meat, poultry, fish, shellfish, snacks, vegetables, potatoes etc. The grill plates have a groove system reducing fat absorption for deliciously light food! The unique floating top section automatically adjusts its position to the thickness of the food to be grilled. The contact grill has a high-quality non-stick coating, indicator lights and a handle that stays cool. We recommend that you clean the plates carefully with a damp cloth before the first use. The machine may give off a little smoke when used for the first time. This is normal for new heating elements and will stop after a short time.

### GENERAL INSTRUCTIONS

Place the appliance on a stable and heat-resistant surface. Completely unroll the cord and insert the plug in the socket. The red indicator light will now go on to show that the Princess PANINI TOASTER is on. Allow the plates to heat up; when the green indicator light turns off, the plates will be at the proper temperature. Now place the ingredients being prepared on the bottom plate and close the grill by pressing the handle downward. The upper plate tilts in order to provide even pressure. Normal preparation time is 5-8 minutes; the exact time depends on the dish and your personal taste. Remove the ingredients with a wooden or plastic spatula to prevent damage to the non-stick coating.

**IMPORTANT!** Do not use the storage clamps on both sides of the appliance to press the grill plates together when cooking.

### CLEANING

#### FIRST REMOVE THE PLUG FROM THE SOCKET.

Clean the appliance after every use, but first allow it to cool off. Wipe off the outside and the plates with a damp cloth. Do not use any sharp metal objects or abrasive cleaners on the non-stick coating. After grilling, it is usually sufficient to wipe off the lower plate with a paper towel while it is still warm. The upper, tilting plate is easier to clean when the grill has cooled off, since you must hold the plate while cleaning it. Only hold and clean the plate after it has cooled off.

**DAMAGE TO THE PLATES CAUSED BY SHARP OBJECTS IS NOT COVERED BY THE GUARANTEE!**

### STORAGE

Once the appliance has been cleaned after use, it can be stored. First close the Princess PANINI TOASTER. Then fasten the storage clamps on both sides of the handle by pushing them forwards. The upper and lower plates are now clamped together so that the appliance can no longer open. Place the Princess PANINI TOASTER on a flat and sturdy surface. It can be placed as it is during use, but also on the back, with the handle on top.

### PRINCESS TIPS

- Place the appliance on a sturdy and stable surface that is also heat-resistant.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid.
- The exterior of the appliance becomes hot. Always use the handles to pick up or move the appliance.
- Ensure that the appliance is not so close to the edge of the table, work surface, and so on, that someone can push it off; also make sure that the cord is not hanging in such a way that someone could trip over or catch on to it.
- Do not use the appliance if it is damaged or if the cord is damaged; instead, send it to our service department. With this type of appliance, the damaged cord can only be replaced with special tools by our service department.



- Never place the appliance on or in the direct vicinity of a hot cooking ring, or other source of heat.
- Always pull the plug from the socket before cleaning or storing.
- The plates become very hot; make sure that children cannot reach it, and be careful yourself, as well.
- Do not use any abrasive cleaners.
- Use the appliance only as indicated in the instructions.
- Do not use any accessories that are not recommended by the manufacturer.
- The cord must not come into contact with the plates.
- Do not use any non-stick sprays, as they can have an adverse effect on the plates.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The use of this appliance by persons (including children) with a physical, sensory, mental or motorial disability, or lack of experience and knowledge can cause hazards. Persons responsible for their safety should give explicit instructions or supervise the use of the appliance.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

## U.K. WIRING INSTRUCTIONS


The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

BLUE	NEUTRAL
BROWN	LIVE
GREEN/YELLOW	EARTH

As the colours of the wire in the mains lead of this appliance may not correspond with the colour markings identifying the terminals on your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.

The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

The wire which is coloured GREEN/YELLOW must be connected to the terminal which is marked with the letter E or  and is coloured GREEN or GREEN/YELLOW

If a 13Amp (BS1363) plug is used, a 13Amp (BS1362) fuse must be fitted, or if any other type of plug is used, a 13Amp fuse must be fitted, either in the plug or adaptor, or on the Distribution Board.

## WARNING: THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED

If a 13Amp (BS1363) plug is used, a 13Amp (BS1362) fuse must be fitted, or if any other type of plug is used, a 15Amp fuse must be fitted, either in the plug or adaptor, or on the Distribution Board.

## A FEW RECIPES

The Princess PANINI TOASTER offers a wide variety of uses. Besides grilled sandwiches and snacks, the plate is excellent for grilling meat, fish and hard vegetables. Especially fish, which can be placed on the plates without any butter, is an easy low-fat food to prepare.

## SALMON MEDALLIONS ON A BED OF ZUCCHINI

### Ingredients (serves 4):

4 salmon medallions, 1 medium zucchini, 1 small tin of lobster soup, a shot glass of cognac, 1/2 litre of cream, 1 small jar of salmon eggs, dill, parsley, pepper, salt.

**To prepare:** Switch on the grill and allow the plate to heat up. Cut the zucchini into thin (1/8") slices. Once the plate has heated up, spread the slices over the plate until it is completely covered. Lower the top plate on the zucchini. They will be a lovely golden brown after about one minute. Remove the slices and place them on a plate. Pour the lobster soup into a small pan and bring to a boil. Reduce the sauce until it thickens. Now add the shot glass of cognac, chop the dill and add it to the sauce. Let the sauce simmer on a low flame. Lay out the salmon medallions on the cutting board and sprinkle a bit of salt on them.



Allow the plate to heat up again and place the four medallions evenly over the plate. Lower the top plate onto the salmon slices. The salmon will be ready in about 2.5 minutes. The heat on the side of the grill will separate surplus fat from the salmon. You can easily remove it, so the salmon can be considered low-fat. After the salmon is ready, sprinkle it with a bit of pepper. Arrange the zucchini slices into a fan shape on the plates and place the salmon medallions on top. Now add the cream to the sauce and pour it next to the zucchini slices. Garnish with the salmon eggs and parsley. The result: a beautiful flower that tastes delicious as well!

## GRILLED WALNUT SANDWICHES

### Ingredients (serves 4):

8 slices of bread of your choice  
butter or margarine  
200 gr cheese (you can also use Brie or goat's cheese!)  
60 gr shelled walnuts  
8 slices ham or bacon

**To prepare:** Place a slice of bread on the plate, then add a few slices of cheese, a couple of walnuts and a couple of slices of ham or bacon. Place the other slice of bread on top and close the Grill. The grilled sandwich will be ready in a few minutes.

## GRILLED MEAT WITH VEGETABLES

### Ingredients for 4 persons:

400 gr. tenderloin in pieces, 400 gr. veal tenderloin, 1 melon, 1 dl ginger syrup, 1 sweet pepper, 1 onion, 1 white cabbage, 8 shiitake mushrooms.

**Rice with peas:** 400 gr rice, 7 dl dasjii-kombae, 2 tablespoons saké, 50 gr peas.

Goma-zoe sauce: 3 tablespoons white or black sesame seeds, 6 tablespoons soy sauce, 2 tablespoons dasji, juice of 1 lemon.

**To prepare meat and vegetables:** Cut the tenderloin into one-inch blocks and arrange them on a decorative plate. Cut the veal tenderloin into thin slices and arrange them on the plate as well. Remove the seeds from the melon, peel off the skin, cut into wedges and spread the ginger syrup on the melon pieces. Cut the onion and sweet pepper into rings (remove the seeds), remove the stems of the shiitakes and slice the cabbage into strips. Then place the vegetables on a dish.

**To prepare the rice:** Mix the rice with the saké and dasjii-kombae and let it stand for one hour. Then cook the rice according to the directions on the package. When the rice is ready, mix in the peas. Sear the meat briefly on both sides. Then grill the vegetables on the plate until crispy (stir now and then with the wooden spatula). Finally, grill the melon on the plate, turning frequently. Serve this next to the rice. Bon appetit!

## PRINCESS PRINCESS PANINI TOASTER

ART.112401

Lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le afin de pouvoir le consulter ultérieurement si nécessaire. Assurez-vous que le voltage de votre logement correspond à celui indiqué sur l'appareil. Raccordez l'appareil uniquement à une prise de terre. Le Princess PANINI TOASTER est un gril multifonctions qui convient pour préparer des croque-monsieur, des grillades de viande, volaille, poisson, crustacés, snacks, légumes, pommes de terre etc. Les plaques du gril sont rainurées afin que les aliments absorbent moins de graisse ce qui donne un résultat plus léger. Le système suspendu unique en son genre s'adapte automatiquement à l'épaisseur de l'aliment à griller. Le gril est pourvu d'un revêtement antiadhésif de qualité supérieure, de voyants lumineux et d'une poignée froide. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nous vous conseillons d'essuyer les plaques soigneusement à l'aide d'un chiffon humide. L'appareil peut légèrement fumer lors de la première utilisation. C'est un phénomène normal qui se produit quand les résistances sont neuves et cela ne dure que brièvement.

## INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Placez l'appareil sur un support stable résistant à la chaleur. Déroulez entièrement le cordon avant d'introduire la fiche dans la prise. Le voyant rouge s'allume indiquant que le Princess PANINI TOASTER est allumé. Laissez chauffer les plaques quelques instants. Le voyant vert s'éteint lorsque les plaques ont atteint la bonne température. Placer alors les ingrédients à griller sur la plaque du dessous et refermer l'appareil en appuyant la poignée vers le bas. La plaque supérieure se rabat permettant ainsi de répartir régulièrement la pression sur l'aliment. Il faudra entre 5 et 8 minutes pour que la grillade soit prête, en fonction de votre





goût personnel et du type d'ingrédients. Enlever les ingrédients en utilisant de préférence une spatule en bois ou en plastique, pour ne pas endommager le revêtement antiadhésif.

**IMPORTANT !** Ne pas utiliser les pinces de rangement situées des deux côtés de l'appareil pour serrer les plaques pendant la cuisson.

## **ENTRETIEN**

### **DEBRANCHER D'ABORD L'APPAREIL DE LA PRISE DE COURANT.**

Nettoyez l'appareil après chaque emploi. Laissez au préalable refroidir complètement l'appareil. Essuyez la partie extérieure et les plaques avec un chiffon humide. Ne grattez pas le revêtement antiadhésif avec des objets métalliques tranchants ni avec des produits de nettoyage agressifs.

Après l'utilisation, il suffit en principe d'essuyer la plaque inférieure avec du papier essuie-tout lorsque l'appareil est encore chaud. La plaque rabattable supérieure se nettoie plus facilement lorsque l'appareil a refroidi car il vous faudra la saisir à la main. Ce n'est possible que lorsque la plaque a refroidi.

**LA GARANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES CAUSES AUX PLAQUES PAR DES OBJETS TRANCHANTS !**

## **RANGEMENT**

Rangez l'appareil après l'emploi après l'avoir nettoyé. Fermez d'abord le Princess PANINI TOASTER. Bloquez ensuite les pinces situées des deux côtés de la poignée en les tirant en avant. Les parties inférieure et supérieure sont ainsi reliées ensemble afin que l'appareil ne puisse plus s'ouvrir. Posez le Princess PANINI TOASTER sur une surface stable et horizontale. Vous pouvez le poser à plat comme pendant l'usage ou bien debout, en relevant la poignée.

## **CONSEILS DE PRINCESS**

- Placer l'appareil sur un support stable et solide, résistant à la chaleur.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- La partie extérieure de l'appareil devient très chaude. Saisir l'appareil uniquement par la poignée.
- Ne pas placer l'appareil au bord d'une table, plan de travail, etc., pour éviter qu'on ne le renverse par mégarde ; veiller également à ce que personne ne puisse trébucher sur le cordon.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est défectueux ou si le cordon est endommagé, mais envoyez-le à notre service après-vente. La réparation du cordon de ce type d'appareils exige des outils spéciaux et ne peut être effectuée que par notre service après-vente.
- Ne pas placer l'appareil sur ou à proximité d'une plaque de cuisson chaude, etc.
- Retirer toujours la fiche de la prise avant de nettoyer l'appareil ou s'il est défectueux.
- Les plaques deviennent très chaudes. Veillez à ce qu'elles soient hors de portée des enfants et soyez vous-même très prudent.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs.
- Utiliser l'appareil uniquement comme indiqué dans le mode d'emploi.
- Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- Le cordon ne doit pas toucher les plaques.
- N'utilisez pas de produits détachants en bombe car ils pourraient endommager les plaques de cuisson.
- Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- L'utilisation de cet appareil par des enfants ou des handicapés physiques, sensoriels, mentaux ou moteurs, ou dénués d'expérience et de connaissance peut être dangereuse. Les personnes responsables de leur sécurité devront fournir des instructions explicites ou surveiller l'utilisation de l'appareil.
- Cet appareil ne s'utilise pas avec une minuterie externe ni avec une commande à distance.

## **QUELQUES RECETTES**

Vous pouvez utiliser votre Princess PANINI TOASTER pour de multiples usages. En plus des croque-monsieur et des sandwiches, vous pouvez également utiliser cet appareil pour faire griller de la viande, du poisson ou des légumes. Le poisson convient tout particulièrement puisqu'on peut le poser sur la plaque sans ajouter de matières grasses.



## MÉDAILLONS DE SAUMON SUR UN LIT DE COURGETTES

### Ingrédients (4 personnes) :

4 médaillons de saumon, une courgette moyenne, une boîte de bisque de homard, un petit verre de cognac, 1/2 l de crème fraîche, un petit pot d'oeufs de saumon, de l'aneth, du persil, poivre, sel.

**Préparation :** Allumez le gril et laissez chauffer la plaque. Coupez la courgette en rondelles de 0,25 cm environ. Lorsque la plaque est chaude recouvrez-la avec les rondelles bien réparties. Abaissez la partie supérieure du gril sur les courgettes. Au bout d'une minute environ elles seront bien dorées. Réservez-les sur une assiette. Versez le bisque de homard dans une petite casserole et portez à ébullition. Faites réduire la sauce jusqu'à ce qu'elle épaississe. Ajoutez la dose de cognac et l'aneth haché. Laissez la sauce mijoter à petit feu. Etalez les médaillons de saumon sur une planche à découper et saupoudrez-les de sel. Refaites chauffer la plaque et répartissez les quatre médaillons dessus. Abaissez la plaque supérieure sur le saumon ; les médaillons seront cuits au bout de 2,5 minutes environ. En cuisant, le saumon libère de la graisse qui s'échappe sur les côtés ; vous pouvez l'enlever aisément et cuisiner ainsi sans matières grasses. Une fois les médaillons cuits, retirez-les et poivrez. Répartissez les rondelles de courgette en éventail sur une assiette et posez les médaillons de saumon par dessus. Ajoutez en dernier la crème fraîche dans la sauce et versez à côté des courgettes. Garnir avec les oeufs de saumon et le persil. Le résultat a l'aspect d'une fleur. Bon appétit !

## CROQUE-MONSIEUR AUX NOIX

### Ingrédients (4 personnes) :

8 tranches de pain au choix  
un peu de beurre ou de margarine  
200 g de fromage (par exemple du brie ou du chèvre !)  
60 g de noix décortiquées  
8 tranches de jambon ou de bacon

**Préparation :** Placer une tranche de pain sur la plaque à croque-monsieur et la recouvrir de fromage, noix, jambon ou bacon. Recouvrir avec une autre tranche de pain et fermer l'appareil. Le croque-monsieur est prêt en quelques minutes.

## VIANDE GRILLEE ET LEGUMES

### Ingrédients pour 4 personnes :

400 g de morceaux de filet de boeuf, 400 g de filet de veau, 1 melon, 1 dl de sirop de gingembre, 1 poivron, 1 oignon, 1 chou blanc, 8 champignons shi-i-takés.

**Riz aux petits pois :** 400 g de riz, 7 dl de bouillon dashi-kombœ, 2 cuillères à soupe de saké, 50 g de petits pois.

**Sauce Goma Zoe :** 3 cuillères à soupe de graines de sésame blanches ou noires, 6 cuillères à soupe de sauce de soja, 2 cuillères à soupe de bouillon dashi, le jus d'un citron pressé.

**Préparation de la viande et des légumes :** Couper le filet de boeuf en dés de 2 cm et les disposer sur un joli plateau. Découper le filet de veau en fines tranches et les disposer également sur le plateau. Enlever les graines du melon, le peler et badigeonner les quartiers de melon de sirop de gingembre. Couper l'oignon et le poivron en rondelles (enlever les graines), enlever les queues des champignons shi-i-takés et émincer le chou. Disposer ensuite les légumes sur un plat.

**Préparation du riz :** Mélanger le riz avec le saké et le bouillon dashi-kombœ et laisser reposer une heure. Cuire ensuite le riz comme indiqué sur l'emballage. Ajouter les petits pois à la fin de la cuisson. Griller la viande rapidement sur les deux côtés. Cuire ensuite les légumes al dente sur la plaque (les retourner de temps en temps avec une spatule en bois). Cuire enfin le melon en le retournant plusieurs fois sur la plaque. Servir avec le riz : Bon appétit !

## PRINCESS PRINCESS PANINI TOASTER

ART.112401

Diese Gebrauchsanweisung zuerst gründlich durchlesen und für eventuelle spätere Fragen aufheben. Überprüfen, ob die Netzspannung in der Wohnung der des Geräts entspricht. Das Gerät nur an eine geerdete Steckdose anschließen. Der Princess PANINI TOASTER ist ein Mehrzweck-Kontaktgrill, der hervorragend für die Zubereitung von Sandwiches, das Grillen von Fleisch, Geflügel, Fisch, Krustentieren, Snacks, Gemüse, Kartoffeln usw. geeignet ist. Die Grillplatten sind mit einem Rillenmuster ausgestattet, so dass von den Zutaten viel weniger Fett und Öl absorbiert wird. Die Gerichte werden also wunderbar „light“.



Die einzigartige schwebende Aufhängung passt sich automatisch an die jeweilige Stärke der zu grillenden Zutaten an. Der Kontaktgrill verfügt über eine hochwertige Antihafbeschichtung, Kontrolllämpchen sowie einen kalt bleibenden Griff. Vor dem Erstgebrauch sollten die Platten sorgfältig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Beim Erstgebrauch kann es zu einer leichten Rauchentwicklung kommen. Das ist bei neuen Heizelementen durchaus normal und verschwindet nach kurzer Zeit von selbst.

## **ALLGEMEINE HINWEISE**

Das Gerät auf einen stabilen und hitzebeständigen Untergrund stellen. Das Kabel ganz abwickeln und den Stecker in die Steckdose stecken. Wenn das rote Kontrolllämpchen brennt, ist der Princess PANINI TOASTER eingeschaltet. Die Platten aufwärmen lassen. Die Platten haben die richtige Temperatur erreicht, wenn das grüne Kontrolllämpchen erlischt. Jetzt die entsprechenden Zutaten auf die untere Platte legen und das Gerät schließen, indem der Hebel nach unten gedrückt wird. Die Oberplatte ist so konzipiert, dass sie verstellbar ist und der Druck somit gleichmäßig verteilt werden kann. Die Zubereitung dauert abhängig vom Gericht und dem persönlichen Geschmack ungefähr 5-8 Minuten. Die Zutaten am Besten mit einem Holz- oder Kunststoffspatel entfernen, um Beschädigungen der Antihafbeschichtung zu vermeiden.

**ACHTUNG!** Die Aufbewahrklemme an beiden Seiten des Gerätes nicht zum Zusammendrücken der Grillplatten benutzen.

## **REINIGUNG**

**ZUERST DEN STECKER AUS DER STECKDOSE ZIEHEN.**

Das Gerät nach jeder Benutzung reinigen. Das Gerät erst ausreichend abkühlen lassen. Die Außenseite und die Platten mit einem feuchten Lappen säubern. Die Antihafbeschichtung nicht mit einem scharfen Metallgegenstand oder aggressiven Reinigungsmitteln bearbeiten. Nach dem Grillen ist es meistens ausreichend, die noch warme Unterplatte mit Küchenpapier zu reinigen. Die bewegliche Oberplatte lässt sich einfacher reinigen, wenn das Gerät abgekühlt ist, da diese Platte zur Reinigung angefasst werden muss. Dies geht nur, wenn die Platte abgekühlt ist.

**DURCH SCHARFE GEGENSTÄNDE VERURSACHTE BESCHÄDIGUNGEN FALLEN NICHT UNTER DIE GARANTIE!**

## **AUFBEWAHRUNG**

Wenn das Gerät nach der Benutzung gereinigt ist, kann es verstaubt werden. Zuerst den Princess PANINI TOASTER schließen. Anschließend die Aufbewahrklemme an beiden Seiten des Hebels schließen indem sie nach vorn gedrückt werden. Die Ober- und Unterplatte sind jetzt so miteinander verbunden, dass sich das Gerät nicht mehr öffnet. Den Princess PANINI TOASTER auf eine stabile und ebene Unterlage stellen. Das Gerät kann gerade, wie während der Benutzung, aber auch auf der Rückseite mit dem Hebel nach oben aufbewahrt werden.

## **PRINCESS-TIPPS**

- Das Gerät auf eine feste, stabile und hitzebeständige Unterlage stellen.
- Das Gerät nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Die Außenseite des Geräts wird heiß. Das Gerät deshalb nur am Griff anfassen.
- Das Gerät nicht so nahe am Tischrand oder am Rand einer Arbeitsfläche o. Ä. aufstellen, dass es herabgestoßen werden kann. Dafür sorgen, dass das Kabel nicht so herabhängt, dass man darüber stolpern und darin hängen bleiben kann.
- Ein defektes Gerät oder ein Gerät mit defektem Kabel nicht benutzen, sondern an unseren Kundendienst schicken. Ein beschädigtes Kabel kann bei diesen Geräten ausschließlich mit Spezialwerkzeug von unserem Kundendienst ausgetauscht werden.
- Das Gerät niemals auf oder in unmittelbare Nähe einer heißen Kochplatte o. Ä. stellen.
- Vor dem Reinigen oder bei Störungen immer den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Die Platten werden sehr heiß. Außerhalb der Reichweite von Kindern halten und selbst auch immer vorsichtig sein.
- Keine scheuernden oder kratzenden Reinigungsmittel benutzen.
- Das Gerät ausschließlich für die in der Gebrauchsanleitung beschriebenen Zwecke benutzen.
- Ausschließlich vom Hersteller empfohlenes Zubehör benutzen.
- Das Kabel darf nie mit den Platten in Berührung kommen.
- Kein Antihafspray benutzen, da das die Wirkungsweise der Grillplatten beeinträchtigen kann.
- Darauf achten, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.



- Die Benutzung dieses Gerätes durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis kann Gefahren mit sich bringen. Diese Benutzer sind daher von den für ihre Sicherheit verantwortlichen Personen in den Gebrauch einzuweisen oder dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht benutzen.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernbedienung vorgesehen.

## EINIGE REZEPTE

Der Princess PANINI TOASTER eignet sich für die unterschiedlichsten Zubereitungen. Außer zum Rösten von Sandwiches und Toasts kann die Platte ausgezeichnet zum Braten von Fleisch, Fisch und hartem Gemüse verwendet werden. Vor allem Fisch, der ohne Butter auf die Platte gelegt werden kann, lässt sich hervorragend zubereiten und bleibt dabei auch noch fettarm.

## LACHS-MEDAILLONS AUF EINEM ZUCCHINIBETT

### Zutaten (4 Personen):

4 Lachsmedaillons, 1 mittelgroße Zucchini, 1 Dose Krebsuppe, 1 Schnapsglas Cognac, 1/2 Liter Sahne, 1 Gläschen Lachs-Kaviar, Dill, Petersilie, Pfeffer, Salz.

**Zubereitung:** Den Grill einschalten und die Platten warm werden lassen. Die Zucchini in 1/2 cm dicke Scheiben schneiden. Wenn die Platte aufgewärmt ist, die Scheiben gleichmäßig auf der Platte verteilen. Die Oberplatte des Grills auf die Zucchinischieben legen. Nach etwa einer Minute sind sie gut gebräunt. Die Scheiben auf einen Teller legen. Die Krebsuppe in einem kleinen Topf zum Kochen bringen. Die Soße reduzieren (einkochen), bis sie dick wird. Jetzt den Cognac und den geschnittenen Dill hinzugeben. Die Soße auf kleiner Flamme köcheln lassen. Die Lachsmedaillons auf ein Brett legen und mit Salz bestreuen. Die Grillplatte wieder aufwärmen lassen und die vier Medaillons darauf verteilen. Die Oberplatte auf die Lachsscheiben legen. Der Lachs ist in ungefähr 2,5 Minuten gar. Durch die Hitze gibt der Lachs auf der Seite überschüssiges Fett ab. Das kann ganz einfach entfernt werden. Der Lachs ist somit fettarm. Den Lachs anschließend leicht mit Pfeffer bestreuen. Die Zucchinischieben in Form eines Fächers auf den Tellern anordnen. Die Lachsmedaillons darauf legen. Zum Schluss die Sahne zur Soße geben und diese neben die Zucchinischieben gießen. Mit Lachs-Kaviar und Petersilie garnieren. Das Gericht sieht jetzt aus wie eine Blume: Guten Appetit!

## WALNUSS-TOAST

### Zutaten (4 Personen):

8 Scheiben Brot nach Wahl  
etwas Butter oder Margarine  
200 g Käse (z. B. Brie oder Ziegenkäse)  
60 g geschälte Walnüsse  
8 Scheiben Schinken oder Frühstücksspeck

**Zubereitung:** Eine Scheibe Brot auf die Grillplatte legen und darauf Käse, ein paar Walnüsse und einige Scheiben Schinken oder Speck verteilen. Die andere Brotscheibe darauf legen und das Gerät schließen. Nach einigen Minuten ist der Toast fertig.

## GERÖSTETES FLEISCH MIT GEMÜSE

**Zutaten (4 Personen):** 400 g Rinderfiletwürfel, 400 g Kalbsfilet, 1 Melone, 1 dl Ingwersirup, 1 Paprika, 1 Zwiebel, 1 Weißkohl, 8 Shitake-Pilze

**Reis mit Erbsen:** 400 g Reis, 7 dl Dashi-Kombue-Bouillon, 2 Esslöffel Saké, 50 g grüne Erbsen

**Goma-zoe-Soße:** 3 Esslöffel weiße oder schwarze Sesamkörner, 6 Esslöffel Sojasoße, 2 Esslöffel Dashi, Saft von 1 Zitrone

**Zubereitung Fleisch und Gemüse:** Das Rinderfilet in 2 cm große Würfel schneiden und auf einer Platte anrichten. Das Kalbsfilet in dünne Scheiben schneiden und ebenfalls auf einer Platte anrichten. Die Kerne aus der Melone entfernen, abschälen und die Melonenteile mit Ingwersirup bestreichen. Zwiebel und Paprika in Ringe schneiden (Kerne entfernen), von den Pilzen die Stiele entfernen und den Kohl in Streifen schneiden. Das Gemüse anschließend in eine Schale legen.

**Reiszubereitung:** Den Reis mit dem Saké und der Dashi-Kombue-Bouillon mischen und eine Stunde stehen lassen. Danach den Reis gemäß den Angaben auf der Verpackung kochen. Am Schluss der Kochzeit die grünen Erbsen hinzufügen.



Das Fleisch auf beiden Seiten kurz anbraten. Danach das Gemüse auf der Platte knusprig braten (ab und zu mit einem Holzlöffel umrühren). Schließlich die Melone unter ständigem Umdrehen auf der Platte braten. Mit dem Reis servieren. Guten Appetit!

## PRINCESS PRINCESS PANINI TOASTER

ART.112401

Antes del primer uso lea detenidamente estas instrucciones y guárdelas para una posible consulta posterior. Asegúrese de que la tensión de red de su vivienda coincide con la del aparato. Conecte este aparato únicamente a un enchufe con toma a tierra. El Princess PANINI TOASTER es un grill de contacto multifunción ideal para hacer bocadillos tostados, asar carne, aves, pescado, marisco, tentempiés, verduras, patatas, etc. ¡Las planchas del grill tienen un sistema de ranuras que reducen la absorción de la grasa y dan a la comida un ligero y delicioso sabor! La parte superior dispone de un sistema especial que ajusta automáticamente la posición según el grosor del alimento que se asa. El grill de contacto tiene una capa antiadherente de gran calidad, luces indicadoras y un asa que no quema. Le aconsejamos que pase cuidadosamente un paño húmedo por las planchas antes de estrenar el aparato. Durante el primer uso puede producirse algo de humo. Esto es perfectamente normal en resistencias nuevas y desaparecerá en poco tiempo.

## INSTRUCCIONES GENERALES

Coloque el aparato sobre una superficie estable y resistente al calor. Desenrolle por completo el cable y enchufe la clavija a una toma de corriente. Se encenderá el piloto rojo indicando que el Princess PANINI TOASTER está encendido. Deje calentar las planchas. Las planchas habrán alcanzado la temperatura adecuada cuando se apague el piloto verde. Coloque los ingredientes sobre la plancha inferior y cierre el grill bajando el asa. La plancha superior se puede inclinar para permitir una distribución igual de la presión. La preparación tardará unos 5-8 minutos, el tiempo exacto depende del plato que se prepare y de su gusto personal. Retire los ingredientes con una espátula de madera o plástico para evitar dañar la capa antiadherente.

¡IMPORTANTE! No use las abrazaderas de cierre de ambos lados del utensilio para presionar las planchas del grill cuando esté cocinando.

## LIMPIEZA

### PRIMERO RETIRE EL ENCHUFE DE LA TOMA DE CORRIENTE.

Limpie el aparato después de cada uso, pero primero déjelo enfriar por completo. Limpie el exterior de las planchas con un paño húmedo. No toque la capa antiadherente con objetos metálicos punzantes o productos de limpieza agresivos. Después de usar el grill, normalmente es suficiente pasar un paño de papel por la plancha inferior mientras todavía esté caliente. La plancha inclinable superior es más fácil de limpiar una vez se ha enfriado el grill, puesto que la puede sostener mientras la limpia. Sostenga y limpie la plancha sólo cuando se haya enfriado.

¡LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS EN LAS PLANCHAS OCASIONADOS POR OBJETOS PUNZANTES!

## CONSERVACIÓN

Una vez se ha limpiado el utensilio después de su uso ya se puede recoger. Primero cierre el Princess PANINI TOASTER. Luego apriete las abrazaderas de cierre de ambos lados del asa empujándolos hacia adelante. Ahora la plancha superior y la inferior están unidas, impidiendo la apertura del aparato. Coloque el Princess PANINI TOASTER sobre una superficie sólida y plana. Se puede colocar derecho, como durante el uso, pero también al revés, con el asa arriba.

## CONSEJOS PRINCESS

- Coloque el aparato en una superficie sólida y estable, que también sea resistente al calor.
- No sumerja nunca el aparato en agua u otro líquido.
- La parte exterior del aparato se calienta mucho. Por eso, use siempre las asas para coger o mover el utensilio.
- No sitúe el aparato muy cerca del borde de la mesa, la encimera, etc., para evitar que se caiga; asegúrese también de que el cable no cuelgue de forma que alguien pudiera tropezar o engancharse con el mismo.
- No use el aparato si está averiado o con el cable dañado; en tal caso, envíelo a nuestro servicio técnico. En este tipo de aparatos un cable defectuoso únicamente puede ser reemplazado por nuestro servicio técnico con herramientas especiales.
- No coloque el aparato sobre o muy cerca de una placa de cocción o de cualquier otra fuente de calor.



- Siempre desenchufe la clavija de la toma de corriente antes de limpiarlo o de guardarlo.
- Las planchas se calientan mucho; asegúrese de que estén fuera del alcance de los niños y, naturalmente, tenga cuidado también usted.
- No utilice productos de limpieza abrasivos.
- Utilice el aparato exclusivamente conforme a las instrucciones de uso indicadas.
- No use accesorios no recomendados por el fabricante.
- El cable no debe entrar en contacto con las planchas.
- No utilice aerosoles con producto antiadherente, puesto que pueden dañar las planchas.
- Los niños deberán estar vigilados para evitar que no jueguen con el aparato.
- El uso de este aparato por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, mentales o motoras o con falta de experiencia y conocimientos puede ser causa de accidentes. Las personas responsables de su seguridad deberán darles instrucciones explícitas o supervisar el uso del aparato.
- Este aparato no está diseñado para ser usado mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.

## ALGUNAS RECETAS

El Princess PANINI TOASTER tiene muchas aplicaciones. Aparte de los sándwiches tostados y las tostadas, la plancha es estupenda para asar carnes, pescados y hortalizas duras. Sobre todo los pescados, que se pueden poner sobre las planchas sin usar aceite, son sencillos de preparar y bajos en grasas.

## MEDALLONES DE SALMÓN SOBRE UN LECHO DE CALABACÍN

### Ingredientes (4 personas):

4 medallones de salmón, 1 calabacín mediano, 1 bote de sopa de cangrejo, una copita de coñac, 1/2 litro de nata líquida, 1 tarrito de huevas de salmón, eneldo, perejil, sal y pimienta.

**Preparación:** Encienda el grill y deje calentar la plancha. Corte en finas rodajas el calabacín (aprox. 1/4 cm). Cuando la plancha esté caliente, distribuya las rodajas sobre la plancha, cubriéndola por completo. Ponga la plancha superior sobre el calabacín. En un minuto aproximadamente estará dorado. Ponga las rodajas en un plato. Vierta la sopa de cangrejo en un cazo pequeño y llévela a ebullición. Deje reducir la salsa hasta dejarla espesa. Ahora añada la copita de coñac, corte el eneldo y agréguelo a la salsa. Deje cocer a fuego lento la salsa. Ponga los medallones de salmón en una tabla de cortar y sáelos. Deje que vuelva a alcanzar su temperatura la plancha y coloque los cuatro medallones uniformemente sobre la plancha. Baje la plancha superior sobre las piezas de salmón. El salmón estará listo en unos 2,5 minutos. El calor del lateral del grill separará el exceso de grasa del salmón. Podrá retirarla fácilmente y así obtener un salmón bajo en grasa. Cuando ya esté listo el salmón, échele un poco de pimienta. Coloque las rodajas de calabacín a modo de adorno en la plancha y encima los medallones de salmón. Añada la crema a la salsa y viértala junto a las rodajas de calabacín. Adórnelo con las huevas de salmón y el perejil. Resultado: ¡una bonita flor con un sabor delicioso!

## SÁNDWICHES DE NUECES TOSTADAS

### Ingredientes (4 personas):

8 rebanadas del pan que prefiera  
mantequilla o margarina  
200 gr. de queso (¡puede poner queso brie o queso de cabra!)  
60 gr. de nueces peladas  
8 lonchas de jamón york o beicon

**Preparación:** Coloque una rebanada de pan en la plancha, añada unas lonchas de queso, un par de nueces y dos lonchas de jamón york o beicon. Tape con la otra rebanada de pan y cierre el grill. El sándwich estará listo en unos minutos.

## CARNE ASADA CON HORTALIZAS

### Ingredientes para 4 personas:

400 gr. de lomo de cerdo en trozos, 400 gr. de lomo de ternera, 1 melón, 1 dl de jarabe de jengibre, 1 pimiento, 1 cebolla, 1 repollo y 8 champiñones shiitake.

**Arroz con guisantes:** 400 gr. de arroz, 7 dl de caldo kombu dasjii, 2 cucharadas de sake y 50 gr. de guisantes.

**Salsa Goma-zoe:** 3 cucharadas de semillas de sésamo blanco o negro, 6 cucharadas de salsa de soja, 2 cucharadas de dasjii y el zumo de 1 limón.



**Preparación de la carne y las hortalizas:** Corte en dados de 2 centímetros el lomo de cerdo y póngalos en una bandeja decorativa. Corte en lonchas finas el lomo de ternera y colóquelas también en la bandeja. Quite las pepitas del melón, quítele la piel, córtelo en cuñas y unte los trozos de melón con el jarabe de jengibre. Corte en aros la cebolla y el pimiento (retirando las pepitas), saque los tallos de los champiñones shiitake y corte en tiras el repollo. Coloque las hortalizas en una fuente.

**Preparación del arroz:** Mezcle el arroz con el sake y el kombu dasjii y déjelo en reposo una hora. Después cueza el arroz siguiendo las instrucciones del envase. Al final del tiempo de cocción añada los guisantes. Dore rápidamente la carne por ambos lados. Seguidamente, saltee las hortalizas en la plancha hasta que queden crujientes (remuévalas de cuando en cuando con una espátula de madera). Finalmente, ase el melón en la plancha, dándole vueltas frecuentemente. Sírvalo junto con el arroz. ¡Buen provecho!

## PRINCESS PRINCESS PANINI TOASTER

ART.112401

Prima di mettere in uso l'apparecchio, leggete attentamente le istruzioni e conservatele per eventuali consultazioni future. Controllate che la tensione della rete di alimentazione corrisponda a quella indicata sull'apparecchio. Collegare l'apparecchio esclusivamente ad una presa di alimentazione con messa a terra. Il Princess PANINI TOASTER è una griglia a contatto multifunzionale, indicata per la preparazione di toast e per cuocere carne, pollame, pesce, frutti di mare, spuntini, verdure, patate, ecc. Le piastre della griglia sono dotate di un sistema di canali la cui struttura fa sì che gli alimenti assorbano meno grasso ed olio, risultando gustosamente leggeri! L'esclusivo sistema di collegamento tra le due piastre permette l'adeguamento automatico allo spessore degli alimenti da cuocere. La griglia a contatto dotata di una superficie di cottura antiaderente di elevata qualità, spie luminose e maniglia termoisolata. Si raccomanda di pulire accuratamente le piastre con un panno umido prima di usarla per la prima volta. L'apparecchio può emettere un leggero fumo quando lo usate per la prima volta. Questo fenomeno è del tutto normale per gli elementi riscaldanti nuovi e si esaurisce in breve tempo.

### ISTRUZIONI GENERALI

Posizionate l'apparecchio su una superficie stabile e resistente al calore. Srotolate completamente il cavo ed inserite la spina nella presa di alimentazione. La spia luminosa rossa si illumina indicando che il Princess PANINI TOASTER è in funzione. Lasciate riscaldare le piastre; le piastre hanno raggiunto la temperatura di utilizzo quando la spia luminosa verde si spegne. Disponete ora gli ingredienti da cuocere sulla piastra inferiore e chiudete l'apparecchio premendo la maniglia verso il basso. La piastra superiore si solleva, in modo da distribuire uniformemente la pressione. Il tempo di cottura varia in media dai 5 agli 8 minuti, a seconda degli alimenti e del gusto personale. Togliete gli alimenti dalla piastra con una paletta di legno o plastica per evitare di danneggiare lo strato antiaderente.

**IMPORTANTE!** Non usate i fermi ai lati della griglia per premere tra loro le due piastre durante la cottura.

### PULIZIA

**TOGLIETE SEMPRE PRIMA LA SPINA DALLA PRESA DI ALIMENTAZIONE.**

Pulite l'apparecchio dopo ogni impiego. Lasciate raffreddare completamente l'apparecchio prima di pulirlo. Pulite la superficie esterna con un panno umido. Non usate mai oggetti di metallo o sostanze abrasive per evitare di danneggiare lo strato antiaderente. Dopo la cottura degli alimenti, solitamente è sufficiente pulire la piastra inferiore con carta da cucina quando l'apparecchio è ancora caldo. Per la piastra superiore sollevabile, invece, conviene attendere che questa si sia raffreddata, dato che dovete tenerla con le mani per pulirla. Toccate e pulite la piastra solo quando è fredda.

**LA GARANZIA NON COPRE I DANNI ALLE PIASTRE DOVUTI ALL'USO DI OGGETTI AFFILATI!**

### COME RIPORRE L'APPARECCHIO

Dopo avere pulito l'apparecchio, potete riporlo. Chiudete il Princess PANINI TOASTER. Chiudete i ganci situati ad entrambi i lati della maniglia, spingendoli in avanti. Le due piastre si accoppiano perfettamente, in modo che l'apparecchio rimanga chiuso. Posizionate il Princess PANINI TOASTER su una superficie piana e stabile. L'apparecchio può essere riposto sia in posizione orizzontale, come durante l'uso, sia in posizione verticale, con la maniglia verso l'alto.



## SUGGERIMENTI PRINCESS

- Posizionate l'apparecchio su una superficie piana e stabile, che sia resistente al calore.
- Non immergete mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- La superficie esterna dell'apparecchio può diventare molto calda. Pertanto, prendete l'apparecchio solo per la maniglia.
- Assicuratevi che l'apparecchio non si trovi mai tanto vicino al bordo del tavolo o del ripiano, da poter essere accidentalmente scontrato; assicuratevi anche che nessuno possa inciampare o rimanere impigliato nel cavo di alimentazione.
- Non cercate mai di riparare il cavo di alimentazione se danneggiato, ma inviatelo al nostro centro assistenza. Il cavo di alimentazione di questo tipo di apparecchio può essere sostituito unicamente presso il nostro servizio di assistenza, con l'ausilio di attrezzi speciali.
- Non posizionate mai l'apparecchio su, o in prossimità di piastre di cottura o altre fonti di calore.
- Togliete sempre la spina dalla presa di alimentazione prima di pulire o riporre l'apparecchio.
- Le piastre diventano molto calde; assicuratevi che i bambini non possano avvicinarvisi e maneggiatele con cura voi stessi.
- Non usate sostanze abrasive o aggressive.
- Usate l'apparecchio unicamente secondo le istruzioni d'uso.
- Non usate accessori diversi da quelli raccomandati dal fabbricante.
- Il cavo di alimentazione non deve venire a contatto con le piastre.
- Non usate spray antiaderenti sulle piastre che potrebbero esserne danneggiate.
- Controllate i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.
- L'uso di questo apparecchio da parte di persone (inclusi i bambini) con problemi fisici, sensoriali, mentali o motori, o con scarsa esperienza o conoscenza, può causare gravi incidenti. Le persone responsabili per la loro sicurezza devono dare loro istruzioni chiare o supervisionare l'uso dell'apparecchio.
- Questo apparecchio non è adatto ad essere comandato attraverso un timer esterno o un sistema di comando a distanza.

## ALCUNE RICETTE

Il Princess PANINI TOASTER può essere impiegato per la preparazione di molti piatti. Oltre a toast e panini, la piastra particolarmente indicata per la preparazione di carne, pesce e verdure grigliate. Soprattutto il pesce, che può essere cotto sulle piastre senza bisogno di olio né burro, rappresenta un alimento facile da preparare e povero di grassi.

## MEDAGLIONI DI SALMONE SU LETTO DI ZUCCHINE

### **Ingredienti (per 4 persone):**

4 medaglioni di salmone, una zucchina media, 1 barattolino di zuppa di granchio, un bicchierino di cognac, 1/2 litro di panna, un vasetto di caviale di salmone, aneto, prezzemolo, pepe e sale.

**Preparazione:** Accendete la griglia e fate riscaldare la piastra. Tagliate la zucchina a fettine spesse circa 25 mm. Quando le piastre sono calde, disponete le fettine sulla piastra, in modo da coprirle completamente. Chiudete la griglia. Dopo un minuto circa le fettine di zucchina saranno belle dorate. Disponete le fettine su un piatto. Versate la zuppa di granchio in un pentolino e portatela ad ebollizione. Fate rapprendere la salsa fino a farla diventare densa. Unitevi il bicchierino di cognac e l'aneto finemente tritato. Lasciate cuocere la salsa a fuoco basso. Disponete i medaglioni di salmone su un tagliere e cospargeteli di solo sale. Fate scaldare nuovamente la piastra e disponetevi sopra i medaglioni. Chiudete la piastra; i medaglioni di salmone saranno cotti in circa 2,5 minuti. Con il calore il salmone butterà fuori il grasso in eccesso, che potrete facilmente eliminare, ottenendo un alimento povero di grassi. Una volta cotti, insaporite i medaglioni con un po' di pepe. Disponete le fettine di zucchina a ventaglio sui piatti e mettetevi sopra i medaglioni di salmone. Per ultima unite la panna alla salsa e versate questa sui piatti, accanto alle fettine di zucchina. Guarnite con il caviale di salmone ed il prezzemolo. L'aspetto finale sarà quello di un bel fiore dal sapore delizioso!

## TOAST ALLE NOCI

### **Ingredienti (per 4 persone):**

8 fette di pane della qualità desiderata  
un po' di burro o margarina  
200 gr di formaggio (potete usare anche Brie o formaggio di capra!)  
60 gr di noci sgusciate  
8 fette di prosciutto o pancetta





**Preparazione:** Disponete una fetta di pane sulla piastra per i toast e disponetevi sopra qualche fettina di formaggio, un paio di noci ed un paio di fettine di prosciutto o pancetta. Mettetevi sopra l'altra fetta di pane e chiudete l'apparecchio. Il toast sarà pronto in alcuni minuti.

## CARNE CON VERDURE ALLA GRIGLIA

### **Ingredienti (per 4 persone):**

400 gr di filetto di manzo, 400 gr di filetto di vitello, 1 melone, 1 dl sciroppo di zenzero, 1 peperone, 1 cipolla, 1 cavolo cappuccio, 8 funghi shiitakè.

**Riso con piselli:** 400 gr di riso, 7 dl dasjii-kombøe, 2 cucchiaini di saké, 50 gr di piselli.

**Salsa goma-zoe:** 3 cucchiaini di semi di sesamo bianchi o neri, 6 cucchiaini di salsa di soia, 2 cucchiaini di dasij, succo di 1 limone.

**Preparazione della carne e delle verdure:** Tagliate il filetto di manzo a dadini di 2 centimetri e disponetelo su un bel vassoio. Tagliate il filetto di vitello a fettine sottili e disponetelo sul medesimo vassoio. Pulite il melone, tagliatelo a fette e cospargete le fette con lo sciroppo di zenzero. Tagliate la cipolla ed il peperone ad anelli (togliete i semi dal peperone), togliete i gambi dagli shiitakè e tagliate a fettine il cavolo. Disponete le verdure su un vassoio.

**Preparazione del riso:** Meschiate il riso con il saké ed il dasjii-kombøe e lasciatelo insaporire per un'ora. Quindi cocete il riso secondo le indicazioni riportate sulla confezione. Al termine della cottura unite i piselli. Fate cuocere rapidamente la carne. Quindi cocete le verdure sulla piastra, fino a renderle croccanti (girandole di tanto in tanto con una spatola di legno). Infine cocete il melone sulla piastra, girandolo più volte. Servite con il riso: buon appetito!

## PRINCESS PRINCESS PANINI TOASTER

ART.112401

Läs först igenom hela bruksanvisningen och behåll den för framtida referens. Kontrollera att nätspänningen i hemmet överensstämmer med apparatens. Apparaten får endast kopplas till ett jordat vägguttag. Princess PANINI TOASTER är en kontaktgrill med flera användningsområden. Den är lämplig för att tillaga rostad bröd, grilla kött, kyckling, skaldjur, snacks, grönsaker, potatis o.s.v. Grillplattorna har fördjupningar som minskar fettupptagningen och leder till delikat lätt mat! Den unika överdelen justerar automatiskt läget efter tjockleken på maten som grillas. Kontaktgrillen har en högkvalitativ yta som förhindrar att maten fastnar, indikatorlampor och ett handtag som förblir kallt. Vi rekommenderar att du före första användningen rengör plattorna noggrant med en fuktig trasa. Apparaten kan alstra lite rök första gången den används. Detta är normalt för nya värmeelement och upphör efter en kort tid.

## ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Ställ apparaten på ett stadigt, värmebeständigt underlag. Rulla först av sladden helt innan du sätter kontakten i vägguttaget. Den röda indikatorlampan tänds nu till tecken på att din Princess PANINI TOASTER är igång. Låt plattorna värmas upp. När den gröna indikatorlampan släcks har plattorna nått rätt temperatur. Lagg nu ingredienserna på den nedre plattan och stäng apparaten genom att trycka handtaget nedåt. Ovanplattan är monterad så att den kan lutas för en jämn fördelning av trycket. Normal beredning dröjer ca 5-8 minuter, beroende på rätten och din personliga smak. Avlägsna ingrediensen helst med en stekspade av trä eller plast, annars kan du skada teflonlagret.

OBS! Använd inte förvaringsklämmorna på båda sidor för att klämma ihop plattorna vid tillagning.

## RENGÖRING

### DRAG FÖRST UT KONTAKTEN UR VÄGGUTTAGET.

Rengör apparaten efter varje användning. Låt apparaten först svalna helt. Torka av utsidan och plattorna med en fuktig trasa. Bearbeta aldrig plattornas ytlager med vassa metallföremål eller aggressiva rengöringsmedel. Efter att du grillat är det vanligtvis tillräckligt att torka av den nedre plattan med en pappershandduk medan plattan fortfarande är något varm. Den övre plattan är lättare att rengöra när grillen kylts ned, eftersom du måste hålla i plattan när du rengör den. Vänta tills plattan har svalnat innan du fattar tag i den och rengör den.

SKADADE PLATTOR TILL FÖLJD AV VASSA FÖREMÅL FALLER INTE UNDER GARANTIN!



## FÖRVARING

När apparaten har rengjorts efter bruk kan den ställas undan. Börja med att stänga din Princess PANINI TOASTER. Fäst sedan förvaringsklämmorna på båda sidor av handtaget genom att skjuta dem framåt. De båda plattorna sitter nu ihop på ett sådant sätt att apparaten inte kan öppnas. Placera din Princess PANINI TOASTER på ett jämnt, stadigt underlag. Du kan antingen ställa den som när den används, eller annars på rygg med handtaget uppåt.

## PRINCESS-TIPS

- Ställ apparaten på ett jämnt, stadigt underlag som tål värme.
- Sänk aldrig apparaten i vatten eller någon annan vätska.
- Apparats utsida blir mycket varm. Lyft den därför alltid endast i handtaget.
- Se till att apparaten inte ställs så nära kanten av bordet, arbetsbänken e.d. att någon kan stöta ned den; se även till att sladden inte hänger så att man kan snubbla över den eller fastna.
- Använd aldrig apparaten om den eller sladden är skadad, lämna in den hos affären för reparation. Vid denna sorts apparater kan en skadad sladd endast bytas ut av vår serviceavdelning, med bruk av speciella redskap.
- Ställ aldrig apparaten på eller nära en het kokplatta e.d.
- Drag alltid ut kontakten ur vägguttaget före rengöring och vid störningar.
- Plattorna blir mycket varma; se till att barn inte kan komma åt dem och var naturligtvis även själv försiktig.
- Använd inget slipande eller nötande rengöringsmaterial.
- Apparaten får endast användas för sitt avsedda ändamål enligt bruksanvisningen.
- Använd inga tillbehör som inte rekommenderas av fabrikanten.
- Sladden får aldrig vidröra plattorna.
- Använd ingen spray mot faststekning, detta kan skada stekplattorna.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Om apparaten används av personer med ett fysiskt, mentalt eller motoriskt funktionshinder eller nedsatt sinnesförmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, kan fara uppstå. Personer som är ansvariga för deras säkerhet ska ge uttryckliga instruktioner eller hålla dem under uppsikt när de använder apparaten.
- Denna apparat är inte avsedd för användning med en extern timer eller separat fjärrkontroll.

## NÅGRA RECEPT

Din Princess PANINI TOASTER kan användas för många ändamål. Förutom rostat bröd och varma smörgåsar är plattorna utmärkt lämpade för stekning av kött, fisk och hårda grönsaker. Särskilt fisk går utmärkt att steka, detta sker utan smör eller annat fett så att fisken håller sig mager.

## LAXMEDALJONGER PÅ EN BÄDD AV SQUASH

### Ingredienser (4 personer):

4 laxmedaljonger, 1 medelstor squash, 1 burk hummersoppa, 1 snapsglas konjak, 1/2 liter grädde, 1 liten burk laxrom, dill, persilja, peppar, salt.

**Tillredning:** Starta grillen och låt plattorna värmas upp. Skär squashen i skivor på ca 1/2 cm. När plattan är varm sprider du skivorna över plattan så att den är väl täckt. Lägg grillens översta del på squashen. Efter ungefär en minut är denna vackert brynt. Lägg skivorna på en tallrik. Håll hummersoppa i en liten kastrull och koka upp den. Låt såsen reducera (koka ihop) tills den tjocknar. Tillfoga nu ett snapsglas konjak, skär dillen och tillsätt även denna. Låt såsen puttra vidare på låg värme. Sprid laxmedaljongerna på en skärbräda och beströ dem med salt. Låt plattan värmas upp på nytt och fördela de fyra medaljongerna på plattan. Lägg överdelen på laxskivorna, dessa är färdiga efter ca. 2,5 min. Värmen på sidan av grillen leder bort överskottsfett från laxen. Du kan lätt ta bort det så att laxen kan anses ha låg fetthalt. Strö lätt med peppar på laxen när den är klar. Fördela squashskivorna i solfjäderform över tallrikarna och lägg laxmedaljongerna ovanpå. Tillfoga slutligen grädden till såsen och håll denna bredvid squashen. Garnera med laxrom och persilja. Resultatet kommer att se ut som en blomma: smaklig måltid!

## VALNÖTSSMÖRGÅS

### Ingredienser (4 personer):

8 skivor bröd efter smak  
en klick smör eller margarin  
200 gram ost (du kan t.ex. även använda brie eller getost!)  
60 gram skalade valnötter  
8 skivor skinka eller bacon



**Tillredning:** Læg en brødske på stekplattan og læg ovenpå nogle skiver ost, ett par valnøtter och ett par skiver skinka eller bacon. Læg den andra brødskevan ovenpå och stäng apparaten. Efter några minuter är smörgåsen klar.

## GRILLAT KÖTT MED GRÖNSAKER

### Ingredienser för 4 personer:

400 gram oxfilé i bitar, 400 gram kalvfilé, 1 melon, 1 dl ingefärssirap, 1 paprika, 1 lök, 1 huvud vitkål, 8 sjiitaké.

**Ris med ärtor:** 400 gram ris, 7 dl dasjii-kombø, 2 msk saké, 50 gram gröna ärtor.

**Goma-zoesås:** 3 msk vita eller svarta sesamfrön, 6 msk sojasås, 2 msk dasji, saft av 1 citron.

**Tillredning kött och grönsaker:** Skär oxfilén i bitar på 2 centimeter och lägg dem snyggt ordnade på en bräda. Skär kalvfilén i tunna skivor och ordna även dessa på brädan. Tag ut kärnsträngarna ur melonen, tag bort skalet och stryk ingefärssirap på melonklyftorna. Skär löken och paprikan i ringar (avlägsna kärnsträngarna), tag bort skaften från sjiitaké-frukterna och skär kålen i strimlor. Läg sedan grönsakerna på en skål.

**Tillredning ris:** Blanda riset med saké och dasjii-kombø och låt detta stå i en timme. Koka sedan riset färdigt enligt anvisningarna på förpackningen. Blanda i ärtorna vid slutet av koktiden. Bryn köttet snabbt på båda sidor så att det sluter sig. Stek sedan grönsakerna knapriga på plattan (rör om då och då med en trästekspade). Till sist vändsteker du melonen på plattan. Servera den tillsammans med riset: smaklig måltid!

## PRINCESS PRINCESS PANINI TOASTER

ART.112401

Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug og gem den, hvis det senere skulle blive nødvendigt at slå noget op. Kontroller inden apparatet tilsluttes, at den på apparatet anviste netspænding svarer til netspændingen i huset. Tilslut kun apparatet til en stikkontakt med jordforbindelse. Princess PANINI TOASTER er en multifunktionel kontaktgrill til tilberedning af toasts samt til grillstegning af kød, skaldyr, snacks, grøntsager, kartofler osv. Grillpladerne har en rillet overflade, hvorved ingredienserne suger mindre fedt til sig, og herved opnår man et dejligt kalorielet resultat. Den unikke, svævende ophængning tilpasses automatisk tykkelsen på de ingredienser, man ønsker at grille. Kontaktgrillen er udstyret med slip-let kvalitetsbelægning, dryppebakke til opsamling af overflødig fedtstof, kontrollamper og håndtag, der ikke bliver varme. Det tilrådes – inden apparatet tages i brug for første gang – at tørre pladerne omhyggeligt af med en fugtig klud. Den allerførste gang apparatet anvendes, kan det ryge lidt. Det er helt normalt ved nye varmeelementer, og det vil gå over efter kort tid.

## GENERELLE ANVISNINGER

Anbring apparatet på et solidt, varmekædet underlag. Rul ledningen helt ud og stik stikket i kontakten. Den røde kontrollampe lyser og angiver hermed, at der er tændt for Princess PANINI TOASTER. Lad pladerne blive varme. Pladerne har den rette temperatur, når den grønne kontrollampe går ud. Anbring nu ingredienserne, der skal tilberedes, på underpladen og luk apparatet ved at trykke håndtaget nedad. Overpladen er designet således, at den kan vendes, hvorved trykket bliver jævnt fordelt. Tilberedelsestiden er ca. 5-8 minutter; den nøjagtige tid afhænger af ingredienserne og den personlige smag. Fjern ingredienserne med en spatel, der helst skal være af træ eller kunststof, for at undgå beskadigelse af slip-let belægningen.

OBS! Brug ikke fastlåsningsklemmerne (på begge sider af apparatet) til sammenpresning af grillpladerne når der laves mad.

## RENGØRING

### TAG FØRST STIKKET UD AF STIKKONTAKTEN.

Rengør apparatet efter hver gang, det har været i brug. Lad altid først apparatet køle helt af. Tør ydersiden og pladerne af med en fugtig klud. Rengør ikke slip-let belægningen med skarpe metalgenstande eller aggressive rengøringsmidler. Efter grillstegningen er det for det meste nok at rengøre underpladen med køkkenrulle, mens apparatet stadig er varmt. Den vendbare overplade er nemmere at rengøre, når apparatet er kølet af, da man er nødt til at røre ved pladen under rengøringen.

Hold og rengør pladen kun når den er afkølet.

GARANTIE DÆKKER IKKE BESKADIGELSER PÅ PLADERNE SOM FØLGE AF BRUG AF SKARPE GENSTANDE!



## NÅR APPARATET SÆTTES AF VEJEN

Når apparatet er rengjort efter brugen, kan det sættes af vejen. Luk allerførst din Princess PANINI TOASTER. Luk derefter klemmerne på begge sider af håndtaget. Over- og underpladen er nu låst fast, så apparatet ikke kan åbnes. Anbring Princess PANINI TOASTER på et solidt underlag. Det kan være med undersiden nedad – som under brugen – men også på undersiden, med håndtaget opad.

## PRINCESS TIPS

- Anbring apparatet på et solidt og stabilt underlag, der også kan tåle varme.
- Kom aldrig apparatet ned i vand eller andre væsker.
- Apparatets yderside kan blive temmelig varm. Tag derfor kun fat i det ved håndtaget.
- Sørg for, at apparatet ikke står for tæt ved kanten af et bord, køkkenbord o. lign., så man nemt kan komme til at vælte det ned; sørg også for, at ledningen ikke er anbragt således, at man kan falde over den eller blive hængende i den.
- Ved beskadigelse af apparatet eller dets ledning, tilrådes det ikke at anvende apparatet mere, men at bringe det til reparation hos forhandleren. På denne slags apparater kan en beskadiget ledning kun udskiftes af vores tekniske afdeling med specialværktøj.
- Anbring ikke apparatet på eller i nærheden af en varm kogeplade eller lignende.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten inden rengøring og ved defekter.
- Pladerne bliver meget varme; sørg for, at børn ikke kan komme i berøring hermed og vær også selv forsigtig.
- Brug ikke skuremidler eller aggressive rengøringsmidler.
- Brug kun apparatet som angivet i brugervejledningen.
- Brug aldrig tilbehør, der ikke er anbefalet af fabrikanten.
- Ledningen må ikke komme i berøring med pladerne.
- Brug ikke sprays med fedtstof for at forhindre ingredienserne i at brænde på; det er ikke godt for bagepladerne.
- Hold opsyn med børn, så man er sikker på, at de ikke bruger apparatet som legetøj.
- Det kan være farligt at lade børn eller personer med et mentalt eller fysisk handicap eller uden den nødvendige erfaring eller viden anvende apparatet. Den, der har ansvaret for deres sikkerhed, bør først instruere dem i brugen heraf eller altid selv holde tilsyn, når apparatet er i brug.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug med en ekstern timer eller separat fjernbetjening.

## ET PAR OPSKRIFTER

Princess Panini toaster kan anvendes til mange formål. Udover ristede sandwiches og toasts er pladen særdeles velegnet til tilberedning af kød, fisk og hårde grønsager. Især fisk, der kan lægges på pladerne uden brug af fedtstof, er yderst velegnet til fedtfri tilberedning.

## LAKSEMEDALJONER PÅ RISTET SQUASH

### Ingredienser (4 personer):

4 laksemedaljoner, 1 mellemstor squash, 1 dåse krebsesuppe, et lille glas cognac, 1/2 l piskefløde, et glas kaviar, dild, persille, peber og salt.

**Tilberedning:** Tænd for grillen og lad underpladen blive varm. Skær squashen i skiver på ca. 1/2 cm. Når pladen er varm, fordeles skiverne på pladen. Læg overpladen på squashskiverne, der efter ca. 1 minut er gyldenbrune. Læg skiverne på en tallerken. Kom krebsesuppen i en lille kasserolle og varm den op til kogepunktet. Lad sovsen stå og koge, til den bliver tyk. Kom cognac'en i samt den snittede dild. Lad sovsen stå og simre på et lavt blus. Læg laksemedaljonerne på et skærebræt og strø salt over. Lad pladen blive varmet op til den rette temperatur og læg de fire medaljoner på pladen. Klem overpladen sammen om laksen, der vil være færdigstegt på ca. 2,5 minutter. Laksen vil på grund af varmen omkring siderne afgive alt overflødig fedt, der nemt kan fjernes, hvorved fisken indeholder et minimum af fedt. Smag herefter til med peber. Fordel squashskiverne i vifteform på tallerknerne og læg laksen ovenpå. Kom til sidst fløden i sovsen og hæld denne over squashskiverne. Pynt med kaviar og persille. Resultatet skal ligne en blomst. Velbekomme!

## VALNØDDETOAST

### Ingredienser (4 personer):

8 skiver brød (alt efter smag og behag)  
lidt smør eller margarine  
200 g ost (f. eks. brieost eller gedeost)  
60 g knækkede valnødder  
8 skiver skinke eller bacon



**Tilberedning:** Læg en skive brød på grillpladen og herpå et par skiver ost, et par valnødder og et par skiver skinke eller bacon. Læg en skive brød ovenpå og luk apparatet. Efter et par minutter er tosten færdig.

## RISTET KØD MED GRØNSAGER

### Ingredienser (4 personer):

400 g skært oksekød, 400 g kalvefilet, 1 melon, 1 dl syltet ingefærssaft, 1 peberfrugt, 1 løg, 1 hvidkål, 8 sjitaké-svampe.

**Ris med fine ærter:** 400 g ris, 7 dl dasjii-kombø, 2 spsk. saké, 50 g fine ærter.

**Goma-zoe-sauce:** 3 spsk. hvide eller sorte sesamfrø, 6 spsk. sojasauce, 2 spsk. dasji, saft af 1 citron.

**Tilberedning:** Skær oksekødet i 2 cm tykke terninger og arranger dem på et fad. Skær kalvekødet i tynde skiver og arranger dem ligeledes på fadet. Skær frugtkødet ud af melonen og skræl den; pensl melonen med ingefærssaft. Skær løg og peberfrugt i ringe (fjern kernerne), skær stilkene af svampene og snit kålen. Kom derefter grønsagerne i en skål.

**Tilberedning af risen:** Kom ris, svampe og dasjii-kombø i en gryde og lad det stå en time. Derefter koges risen som anvist på pakningen. Lige inden risen er kogt færdig, kommes ærterne ved.

Svits kødet et øjeblik på begge sider. Derefter ristes grønsagerne på pladen, til de er sprøde (rør af og til med en træspatel). Til sidst steges melonen på begge sider på pladen. Serveres sammen med risen. Velbekomme!

## PRINCESS PRINCESS PANINI TOASTER

ART.112401

Les gjennom hele bruksanvisningen før du begynner, og ta vare på den til senere bruk. Kontroller at spenningen hjemme hos deg stemmer overens med spenningen på apparatet. Toasteren må kun kobles til en jordet stikkontakt. Princess PANINI TOASTER er en kontaktgrill med mange funksjoner, som egner seg til toast, kjøtt, fjørfe, fisk, skalldyr, snacks, grønnsaker, poteter, osv. Grillplatene er utstyrt med et furemønster som gjør at maten absorberer mindre fett og olje, og du får altså et deilig og "lett" resultat. Den unike hengeanordningen tilpasser seg automatisk tykkelsen på maten som skal grilles. Kontaktgrillen har et høyverdig antiklebebelegg, en fettsskål for overflødig fett, kontrolllys og et håndtak som ikke blir varmt. Vi anbefaler at du tørker godt av platene med en fuktig klut før du bruker apparatet for første gang. Første gang du bruker apparatet kan det utvikle seg litt røyk. Dette er normalt i nye varmeelementer og vil forsvinne av seg selv etter kort tid.

## GENERELLE RETNINGSLINJER

Sett apparatet på en stødig og stabil bunn, som også tåler varme. Vikle opp hele ledningen og sett støpselet i stikkontakten. Det røde kontrolllyset tennes som tegn på at Princess PANINI TOASTER står på. La platene bli varme. Platene har nådd riktig temperatur når det grønne kontrolllyset slukkes. Legg nå ingrediensene på den nederste platen og lukk apparatet ved å skyve håndtaket nedover. Overplaten er utført slik at den kan tippes, og trykket blir dermed jevnt fordelt. Tilberedelsen vil ta ca. 5-8 min. Den nøyaktige tiden er avhengig av retten og din personlige smak. Ta ut ingrediensene, helst ved hjelp av en tre- eller plastspatel slik at anti-klebebelegget ikke blir skadet. Med knappen til høyre kan overplaten settes fast i en høy posisjon, noe som kan være hendig når du griller tykke biter.

**MERK:** Bruk ikke klemmene på begge sidene av apparatet for å presse stekeplatene sammen når du tilbereder mat.

## RENGJØRING

### TREKK FØRST STØPSELET UT AV STIKKONTAKTEN.

Rengjør apparatet etter hver bruk. La apparatet bli fullstendig avkjølt. Utsiden og platene kan tørkes av med en fuktig klut. Bruk aldri skarpe metallgjenstander eller sterke rengjøringsmidler på anti-klebebelegget. Etter grillingen er det som oftest tilstrekkelig at du tørker av den nederste platen med tørkerull mens apparatet ennå er varmt. Den øverste tippbare platen er lettere å rengjøre når apparatet er avkjølt, siden du må ta i platen for å rengjøre den. Hold og rengjør platen kun etter at den er avkjølt.

SKADE PÅ PLATENE PÅ GRUNN AV SKARPE GJENSTANDER FALLER IKKE INN UNDER GARANTIBETINGELSENE!



## BORTSETTING

Når apparatet er rengjort etter bruk kan det settes bort. Lukk Princess PANINI TOASTER først. Skyv deretter klemmen på håndtakets venstre side bakover. Over- og underplaten er nå forbundet med hverandre slik at apparatet ikke kan åpnes mer. Sett Princess PANINI TOASTER på en stødig og jevn bunn. Den kan stå i oppreist stilling, som når den er i bruk, men også på baksiden, med håndtaket oppover.

## TIPS FRA PRINCESS

- Sett grillen på en stødig og stabil bunn, som også tåler varme.
- Dypp aldri apparatet i vann eller i en annen væske.
- Apparatets utside kan bli varm. Hold apparatet kun i håndtaket.
- Sørg for at apparatet ikke står så nært kanten av et bord, en kjøkkenbenk eller lignende, at det kan falle ned. Sørg også for at ledningen ikke henger slik at noen kan snuble i den eller vikle seg inn i den.
- Bruk ikke apparatet hvis selve apparatet eller ledningen er skadet, men send det til vår serviceavdeling. For apparater av denne typen kan en skadet ledning kun byttes ut ved vår serviceavdeling ved hjelp av spesielt verktøy.
- Plasser ikke apparatet på eller i nærheten av en varm kokeplate eller lignende.
- Ta alltid støpselet ut av stikkkontakten før rengjøring og ved defekter.
- Platene kan bli svært varme. Hold apparatet utenfor barns rekkevidde og vær også forsiktig selv.
- Bruk aldri sterke rengjøringsmidler eller skuremidler.
- Bruk apparatet kun slik det er angitt i bruksanvisningen.
- Ikke bruk tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten.
- Ledningen bør ikke komme i kontakt med platene.
- Bruk ikke antiklebespray, da dette kan påvirke stekeplatene negativt.
- Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Bruk av dette apparatet av barn eller personer med et fysisk, sensorisk, mentalt eller motorisk handikapp, eller med manglende erfaring og kunnskap, kan medføre fare. Personer som er ansvarlig for deres sikkerhet bør gi spesifikke instruksjoner eller overvåke bruken av apparatet.
- Dette apparatet er ikke beregnet på bruk med ekstern tidsbryter eller særskilt fjernkontroll.

## ET PAR OPPSKRIFTER

Princess PANINI TOASTER kan brukes til mye. Foruten ristet brød og toast, egner platen seg utmerket til steking av kjøtt, fisk og rå (må det vel være) grønnsaker. Særlig fisk, som kan legges på platene uten at du bruker smør, kan tilberedes med utmerket resultat, og nesten uten fett.

## LAKSEMEDALJONGER PÅ SENG AV GRESSKAR

### Ingredienser for 4 personer:

4 laksemedaljonger, 1 middels stort gresskar, 1 boks hummersuppe, 1 lite glass konjakk, 1/2 liter fløte, 1 liten boks lakskaviar, dill, persille, pepper, salt.

**Tilberedning:** Sett på grillen, la platene bli varme. Skjær buskgresskaret i skiver på ca. 1/2 cm tykkelse. Når platene er varme, fordeler du skivene over platene slik at de er fulle. Legg grillens overdel på gresskaret. Etter ca. 1 minutt vil de være fine og brune. Samle skivene på et fat. Ha hummersuppen i en liten kasserolle og kok den opp. La sausen minske (koke inn) til den blir tykk. Tilsett konjakken, skjær opp dillen og tilsett den også. La sausen surre videre ved lav varme. Legg ut laksemedaljongene på et skjæreboard og strø litt salt over dem. La platene bli varme igjen og fordel de fire medaljongene over platene. Legg overdelen på laksefiletene, laksemedaljongene vil være ferdige etter ca. 2 1/2 minutt. På grunn av varmen på siden vil laksen skille ut fett. Du kan enkelt og lett fjerne dette fettet, slik at laksen kan kalles "fettfattig". Når laksen er klar, kan du strø litt pepper på den. Fordel gresskarskivene som en vifte over fatene, og legg laksemedaljongene på dem. Tilsett til slutt fløte til sausen og skjenk den ved siden av gresskarskivene. Pynt med laksekaviaren og persillen. Resultatet ser ut som en blomst: værsågod.

## TOAST MED VALNØTTER

### Ingredienser for 4 personer:

8 brødskiver etter eget valg  
litt smør eller margarin  
200 gram ost (du kan også bruke f.eks. brie eller hvit geitost!)  
60 gram valnøttkjerner  
8 skiver skinke eller bacon

**Tilberedning:** Legg en brødskive på toastplaten og legg noen skiver ost, et par valnøtter og et par skiver skinke eller bacon på den. Legg den andre brødskiven oppå, og lukk apparatet. Noen minutter senere er toasten ferdig.



## GRILLET KJØTT MED GRØNNSAKER

**Ingredienser for 4 personer:** 400 gram oksefilet, 400 gram kalvefilet, 1 melon, 1 dl ingefær sirup, 1 paprika, 1 løk, 1 hvitkål, 8 sjitakè-er.

**Ris med erter:** 400 gram ris, 7 dl dasji-kombu, 2 spiseskjeer saké, 50 gram erter.

**Gomasu-saus:** 3 spiseskjeer hvite eller svarte sesamfrø, 6 spiseskjeer sojasaus, 2 spiseskjeer dasji, saft fra 1 sitron.

**Tilberedning av kjøtt og grønnsaker:** Skjær oksefileten i terninger på 2 cm og legg dem pent på et vakkert brett. Skjær kalvefileten i tynne skiver og legg dem også pent på brettet. Ta frøene ut av melonen, skrell melonen og smør ingefær sirupen på melondelene. Skjær løken og paprikaen i ringer (ta ut delene med frø i paprikaen), fjern stilkene på sjitakè-ene og skjær kålen i små strimler. Legg grønnsakene i en skål.

**Tilberedning av ris:** Bland risen med saké og dasji-kombu og la det stå i en time. Kok risen ifølge bruksanvisningen på pakken. Ha i ertene mot slutten av koketiden. Brun kjøttet hurtig på begge sidene. Stek deretter grønnsakene på stekeplate til de blir møre (rør av og til med en spatel av tre). Til slutt stekes melonen på stekeplaten. Server dette ved siden av risen: værsgod!

## PRINCESS PRINCESS PANINI TOASTER

ART.112401

Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ja säilytä se myöhempiä tarvetta varten. Tarkista, että käytettävissä oleva verkkojännite vastaa laitteeseen merkittyä jännitettä. Kytke laite ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan. Princess PANINI TOASTER on monitoimintoinen kontaktigrilli, joka sopii täytettyjen voileipien valmistukseen, lihan, lintujen, kalan, äyriäisten, pikkusuolaisten, vihannesten, perunoiden jne. parilointiin. Parilalevyissä on uurteinen pintakuvio, joka vähentää rasvan imeytymistä, tuloksena herkullisen kevyt ateria! Ainutlaatuinen, liikkuva yläosa mukautuu automaattisesti pariloitavien aineiden paksuuteen. Kontaktigrillissä on korkealaatuinen, tarttumaton pinnoite, merkivalot ja viileänä pysyvä kahva. On suositeltavaa pyyhkiä parilalevyt ennen ensimmäistä käyttöä huolellisesti kostealla liinalla. Ensimmäisellä käyttökerralla laitteesta saattaa nousta hieman savua. Tämä on täysin normaalia uusia lämmityselementtejä käytettäessä, ja ilmiö häviää jonkin ajan kuluttua itsestään.

## YLEISET KÄYTTÖOHJEET

Aseta laite tukevalle ja kuumankestävälle alustalle. Kela liitosjohto kokonaan auki ja kytke pistotulppa pistorasiaan. Punainen merkivalo syttyy merkinä siitä, että Princess PANINI TOASTER on kytkettynt toimintaan. Anna parilalevyjen kuumentua. Kun vihreä merkivalo sammuu, levyt ovat kuumenneet tarpeeksi. Aseta nyt valmistettavat ainekset alemmalle levyille ja sulje laite painamalla kahvaa alas. Kallistusasennon ansiosta ylälevyn paino jakautuu tasaisesti alemmalla levyllä olevien aineiden päälle. Normaali valmistusaika on 5-8 minuuttia henkilökohtaisesta mausta sekä valmistettavista aineksista riippuen. Irrota ainekset puutai muovilastalla välttääksesi vahingoittamasta tarttumaton pinnoitetta.

HUOM.! Älä purista laitteen molemmilla puolilla olevia säilytyspuristimia pariloinnin aikana.

## PUHDISTUS

IRROTA ENSIN PISTOTULPPA PISTORASIASTA.

Puhdista laite jokaisen käyttökerran jälkeen. Anna laitteen ensin jäähtyä kokonaan. Pyyhi ulkopinta ja parilalevyt kostealla liinalla. Älä käsittele tarttumaton pinnoitetta terävillä metalliesineillä tai syövyttävillä puhdisteilla. Grillauksen jälkeen riittää yleensä, että alalevy pyyhkitään talouspaperilla laitteen ollessa vielä lämmin. Kallistettava ylälevy on helpompi puhdistaa laitteen jäähdytyttyä, koska levystä on pidettävä kiinni puhdistuksen aikana. Pidä siis kiinni levystä ja puhdista levyn jäähdytyttyä.

TAKUU EI KATA TERÄVIEN ESINEIDEN KÄYTÖSTÄ JOHTUVAA PARILALEVYJEN VIOITTUMISTA!

## SÄILYTYS

Kun laite on käytön jälkeen puhdistettu, sen voi panna pois käytöstä. Sulje ensin Princess PANINI TOASTER ja sen jälkeen kahvan molemmilla puolilla olevat säilytyspuristimet työntämällä niitä eteenpäin. Ylä- ja alalevyt kiinnittyvät nyt toisiinsa niin että laite ei aukene. Aseta Princess PANINI TOASTER tukevalle ja tasaiselle alustalle. Aseta se samaan asentoon kuin käytettäessä tai pystyasentoon kahva ylöspäin.



## PRINCESS-OHJEITA

- Aseta laite tukevalle ja vakaalle sekä kuumankestävälle alustalle.
- Älä upota laitetta koskaan veteen tai muuhun nesteeseen.
- Laitteen ulkopinta kuumenee. Pidä laitetta kiinni ainoastaan kahvasta.
- Huolehdi siitä, että laite ei ole asetettu niin lähelle pöydän, työtasoa tms. reunaa, että sen voi tönäistä kumoon. Huolehdi myös, että liitosjohto ei roiku siten että siihen voi kompastua tai takertua.
- Älä käytä laitetta, jos se tai sen liitosjohto on vioittunut, vaan toimita se huoltopalveluumme. Tämäntyyppisten laitteiden voittuneen liitosjohdon voi vaihtaa ainoastaan huoltopalvelu erikoistyökaluja käyttäen.
- Älä aseta laitetta koskaan kuuman keittolevyn tms. päälle tai aivan lähelle.
- Irrota aina pistotulppa pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta tai häiriöiden sattuessa.
- Koska levyt kuumenevat, laitteen tulee olla lasten ulottumattomissa ja sinun itsesikin tulee olla varovainen.
- Älä käytä hankaavia tai naarmuttavia puhdisteita.
- Laitetta tulee käyttää ainoastaan käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia tarvikkeita.
- Liitosjohto ei saa koskettaa levyjä.
- Älä käytä tarttumista ehkäiseviä suihkeita, koska ne voivat vahingoittaa parilalevyjä.
- Lapsia on valvottava tarkoin, että he eivät leiki laitteella.
- Jos lapset tai fyysisesti vammaiset, aisti-, kehitys- tai liikuntavammaiset tai henkilöt, joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai taitoa, käyttävät tätä laitetta, siitä voi olla seurauksena vaaratilanne. Heidän turvallisuudestaan vastuussa olevien henkilöiden on annettava selvät ohjeet tai heidän on valvottava laitteen käyttöä.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kaukosäätimen avulla.

## MUUTAMIA RUOKAOHJEITA

Princess PANINI TOASTER on monikäyttöinen laite. Paitsi paahtoleipää tai täytettyjä voileipiä se sopii erinomaisen hyvin myös kovien vihannesten, lihan ja kalan parilointiin. Varsinkin kalan kypsäminen laitteella onnistuu erittäin hyvin, koska se voidaan pariloida ilman rasvaa ja näin ollen saadaan vähärasvainen tulos.

## LOHIMEDALJONGIT KESÄKURPITSAPEDILLÄ

### Ainekset (4 hengelle):

4 lohimedaljongia, 1 keskikokoinen kesäkurpitsa, 1 purkki rapukeittoa, snapsilasillinen konjakkia, 1/2 litraa kermaa, pieni purkki lohenmätää, tilliä, persiljaa, pippuria, suolaa.

**Valmistus:** Kytke grilli ja anna parilalevyjen kuumentua. Leikkaa kesäkurpitsa noin 1/2 cm paksuiksi viipaleiksi. Levyjen kuumentua peitä alalevy kokonaan viipaleilla. Kallista grillin ylälevy kesäkurpitsaviipaleiden päälle. Nämä ovat noin minuutin kuluttua kauniin ruskeita. Aseta viipaleet lautaselle. Kaada rapukeitto pieneen kasariin ja anna kiehua kunnes se sakenee. Lisää konjakki ja silputtu tilli. Anna kiehua hiljakseen vielä hetki. Laita lohimedaljongit leikkuulaudalle ja sirottele pinnalle suolaa. Kuumenna levyt jälleen ja levitä medaljongit tasaisesti levyille. Kallista ylälevy medaljongien päälle ja pariloi lohta noin 2,5 minuuttia. Kuumuudesta johtuen liika rasva valuu lohesta grillin reunoja pitkin, josta se on helppo pyyhkiä pois, joten lopputulos on hyvin vähärasvainen. Kun lohi on pariloitu, sirottele pinnalle hieman pippuria. Levitä kesäkurpitsaviipaleet lautasille viuhkan muotoon ja aseta päälle lohimedaljongit. Lisää lopuksi kerma rapukastikkeeseen ja pane muutama lusikallinen kastiketta kesäkurpitsaviipaleiden vierelle. Koristele lohenmädillä ja persiljalla. Lopputulos muistuttaa lautaselle asetettua kukkaa: hyvää ruokahalua!

## PÄHKINÄINEN TÄYTETTY VOILEIPÄ

### Ainekset (4 hengelle):

8 leipäviipaleita maun mukaan  
hieman voita tai margariinia  
200 g juustoa (esim. Brie tai vuohenjuusto ovat myös sopivia!)

60 g kuorittuja saksanpähkinöitä  
8 siivua kinkkua tai pekonia

**Valmistus:** Aseta leipäviipale parilalevylle. Laita leivän päälle muutama viipale juustoa, pari saksanpähkinää ja muutama kinkku- tai pekoniäsi. Aseta päälle toinen leipäviipale ja sulje laite. Täytetty voileipä on valmis muutaman minuutin kuluttua.





## GRILLATTUA LIHAA VIHANNESTEN KERA

**Ainekset 4 hengelle:** 400 g naudan sisäfileetä, 400 g vasikan sisäfileetä, 1 meloni, 1 dl inkiväärisiirappia, 1 paprika, 1 sipuli, 1 valkokaali, 8 siitakesientä.

**Riisi herneitten kera:** 400 g riisiä, 7 dl dashi-kombua, 2 ruokalusikallista sakeeta, 50 g herneitä.

**Goma-zoe-kastike:** 3 ruokalusikallista valkoisia tai mustia seesaminsiemeniä, 6 ruokalusikallista soijakastiketta, 2 ruokalusikallista dashia, 1 sitruunan mehu.

**Lihan ja vihannesten valmistus:** Leikkaa naudan sisäfilee 2 cm suuruisiksi kuutioiksi ja aseta ne kauniisti laakealle vadille. Leikkaa vasikan sisäfilee ohuiksi viipaleiksi ja aseta ne myös vadille. Poista melonista siemenet, kuori meloni ja voitele meloninpalat inkiväärisiirapilla. Leikkaa sipuli ja paprika renkaiksi (poista siemenet), leikkaa siitakesienistä kannat ja leikkaa kaali suikaleiksi. Aseta vihannekset vadille.

**Riisin valmistus:** Sekoita keskenään riisi, sakee ja dashi-kombu ja anna maustua tunti. Keitä riisi kypsäksi pakkauksen ohjeiden mukaan. Kun riisi on melkein valmista, lisää herneet. Käristä lihat nopeasti joka puolelta. Kypsennä vihannekset levyllä rapeiksi (kääntelet silloin tällöin puulastalla). Grillaa lopuksi meloni levyllä käännettäen. Aseta riisin vierelle ja tarjoile: hyvää ruokahalua!

## PRINCESS PRINCESS PANINI TOASTER

ART.112401

Leia primeiro as instruções e conserve-as para as poder eventualmente voltar a consultar mais tarde. Verifique se a voltagem da corrente elétrica na sua casa corresponde à do aparelho. Ligue este aparelho unicamente a uma tomada de corrente residual. O Princess PANINI TOASTER é um grelhador de contato multifuncional que serve para fazer tostas, grelhar carne, carne de aves, peixe, marisco, petiscos, legumes, batatas, etc. As chapas têm um padrão com ranhuras pelo que os alimentos absorvem menos gordura e óleo, obtendo assim um resultado "light" (leve). A suspensão única flutuante adapta-se automaticamente à espessura dos alimentos que pretende grelhar. O grelhador de contacto tem uma camada anti-aderente de grande qualidade, um reservatório de recolha para a gordura excessiva, luzes de aviso e uma asa resistente ao calor. Aconselhamos-lhe a limpar as chapas com um pano húmido antes de usar o aparelho. Pode surgir fumo durante a primeira utilização. Isto é normal para os elementos de aquecimento ainda novos e ao fim de algum tempo isso deixará de acontecer.

### INSTRUÇÕES GERAIS

Coloque o aparelho sobre uma superfície estável e resistente ao calor. Desdobre por completo o cabo de alimentação e ligue a tomada à corrente. A lâmpada de controle vermelha acende-se e indica que o Princess PANINI TOASTER se encontra em funcionamento. Deixe aquecer as chapas. Estas atingem a temperatura correcta quando a lâmpada de controle verde se desligar. Coloque então os alimentos que pretende grelhar sobre a chapa inferior e encerre o aparelho, empurrando a asa para baixo. A chapa superior foi concebida de forma a que se pode mover, estando a pressão distribuída igualmente pela chapa. O tempo de preparação dura cerca de 5 a 8 minutos, o tempo exacto depende do prato em questão e do gosto pessoal. Retire os alimentos de preferência com uma espátula de madeira ou de plástico para evitar danificar a camada anti-aderente.

**IMPORTANTE!:** Não use os grampos de armazenamento situados em ambos os lados do aparelho para premir as chapas enquanto estiver a grelhar.

### LIMPEZA

**DESLIGUE PRIMEIRO A TOMADA DA CORRENTE.**

Limpe o aparelho depois de cada vez que o utiliza. Deixe primeiro arrefecer o aparelho. Limpe o lado exterior e as chapas com um pano humedecido. Não limpe a camada anti-aderente com objectos de metal afiados ou abrasivos. Depois de ter grelhado, basta limpar geralmente apenas a chapa inferior com papel de cozinha enquanto o aparelho estiver ainda quente, é mais fácil limpar a chapa móvel superior quando o aparelho já tiver arrefecido, visto que deve cerrar a chapa para a poder limpar. É evidente que só o poderá fazer quando a chapa tiver arrefecido.

A GARANTIA NÃO ABRANGE AS CHAPAS QUE TENHAM SIDO DANIFICADAS POR OBJECTOS AFIADOS!



## COMO GUARDAR O APARELHO

Pode guardar o aparelho depois de o ter limpo. Primeiro deve fechar o Princess PANINI TOASTER. Puxe em seguida o fecho, situado no lado esquerdo da asa. As chapas superior e inferior estão desta forma ligadas uma à outra e não pode abrir assim o aparelho. Coloque o Princess PANINI TOASTER sobre uma superfície sólida e lisa. Pode pô-lo da mesma forma como quando o utiliza, ou então também pode colocá-lo em posição horizontal, com a asa voltada para cima.

## RECOMENDAÇÕES DA PRINCESS

- Coloque o aparelho sobre uma superfície sólida e estável que seja resistente ao calor.
- Nunca mergulhe o aparelho em água ou noutro líquido qualquer.
- O exterior do aparelho aquece muito. Portanto deve pegar sempre no aparelho pela asa.
- Não deve colocar o aparelho na borda de uma mesa, bancada, etc de modo a que alguém possa porventura derrubá-lo; o cabo de alimentação não deve igualmente estar colocado de forma a que alguém possa tropeçar ou ficar preso nele.
- Não deve utilizar o aparelho se o mesmo ou o cabo de alimentação respetivo se encontrarem danificados, devendo enviá-lo para os nossos serviços. Neste tipo de aparelho um cabo de alimentação que esteja danificado apenas se pode substituir por meio de ferramentas especiais, de que dispõem os nossos serviços.
- Não deve colocar o aparelho ao lado de uma chapa quente dum fogão elétrico ou doutra fonte de calor.
- Desligue sempre a tomada da corrente antes de limpar o aparelho ou no caso do mesmo não funcionar corretamente.
- As chapas para manter a temperatura quente podem aquecer muito: mantenha-as fora do alcance das crianças e tenha você mesmo cuidado ao pegar nelas.
- Não utilize abrasivos.
- Utilize unicamente o aparelho de acordo com as instruções.
- Não utilize quaisquer acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante
- O cabo de alimentação não deve tocar nunca nas chapas.
- Não utilize pulverizadores anti-aderentes pois pode danificar as chapas.
- Deve vigiar as crianças para se assegurar que não brincam com o aparelho.
- O uso deste aparelho por crianças ou pessoas com deficiências físicas, sensoriais, mentais ou motoras, ou com falta de experiência ou conhecimentos pode provocar a ocorrência de riscos. As pessoas responsáveis pela sua segurança deverão receber instruções explícitas, ou então manter a vigilância enquanto o aparelho for utilizado.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado com um temporizador externo ou com um comando à distância individual.

## ALGUMAS RECEITAS

O Princess PANINI TOASTER pode ser utilizado de muitas maneiras. Para além de sanduiches e de tostas, as chapas são ideais para grelhar carne, peixe e legumes duros. Sobretudo o peixe colocado sobre as chapas sem usar manteiga proporciona pratos ótimos e é muito fáceis de preparar.

## MEDALHÕES DE SALMÃO SOBRE UMA CAMADA DE ABOBRINHA (COURGETTE)

### Ingredientes (para 4 pessoas):

4 medalhões de salmão, 1 courgette média, uma lata pequena de sopa de caranguejo, um copo de conhaque, um litro de natas, uma lata de ovos de salmão, aneto, salsa, pimenta, sal.

**Modo de preparação:** Ligar o grelhador e deixar aquecer as chapas. Cortar a courgette em fatias de cerca de 1/2 cm. Quando a chapa tiver aquecido, espalhar as fatias sobre a mesma até que esteja totalmente coberta. Colocar a parte superior do grelhador sobre a courgette. Ao fim de um minuto, as fatias devem estar douradas. Colocá-las num prato. Despejar a sopa de caranguejo numa pequena panela e levar a ferver. Deve deixar o molho reduzir e engrossar. Acrescentar em seguida o conhaque e o aneto picado. Aquecer o molho a lume brando. Colocar os medalhões de salmão numa tábua e temperá-los com sal. Aquecer de novo a chapa e colocar sobre a mesma os medalhões de salmão. Colocar a chapa superior do grelhador sobre as postas de salmão, e deixar grelhar durante cerca de 2,5 minutos. Devido ao calor, o salmão deita alguma gordura dos lados que pode ser em seguida removido, obtendo assim um prato de salmão sem gordura; depois de pronto, tempere-o com pimenta. Espalhar as fatias de courgette num prato na forma de um leque e colocar por cima os medalhões de salmão. Por último, junte as natas ao molho e deite-o no prato juntamente com as fatias de courgette. Decorar com os ovos de salmão e a salsa. O resultado final assemelha-se a uma flor: bom proveito!



## TOSTA DE NOZES

### **Ingredientes (4 pessoas):**

8 fatias de pão à escolha  
manteiga ou margarina  
200 gramas de queijo (por exemplo queijo francês tipo brie ou de cabra)  
60 gramas de nozes peladas  
8 fatias de fiambre ou de presunto

**Modo de preparação:** Colocar uma fatia de pão na chapa para fazer tostas e colocar por cima fatias de queijo, algumas nozes e algumas fatias de fiambre ou presunto. Colocar outra fatia de pão por cima e fechar o aparelho com a chapa superior. A tosta fica pronta depois de alguns minutos.

## CARNE GRELHADA COM LEGUMES

**Ingredientes (4 pessoas):** 400 gramas de carne de vaca, 400 gramas de filetes de vitela, 1 melão, 1 dl de xarope de gengibre, 1 paprica (pimentão), 1 cebola, 1 couve branca, 8 sjiitakés,

**Arroz com ervilhas:** 400 gramas de arroz, 7 dl dasjii-kombae, 2 colheres de sopa de saké, 50 gramas de ervilhas.

**Molho de Goma-zoe:** 3 colheres de sementes de sésame brancas ou pretas, 6 colheres de sopa de molho de soja, 2 colheres de sopa de dasj, sumo de 1 limão.

**Modo de preparação da carne e dos legumes:** Cortar a carne de vaca em pedaços de cerca de 2 centímetros cada e dispô-los numa travessa. Corta os filetes de vitela em fatias finas e dispô-los igualmente numa travessa. Retirar as pevides ao melão e salpicar as fatias de melão com o xarope de gengibre. Picar a cebola e cortar a paprica em anéis (retirar as sementes), tirar os pés dos sjiitaké e cortar a couve às tiras. Colocar em seguida os legumes sobre a travessa.

**Modo de preparação do arroz:** Misturar o arroz com o saké e o dasjii-kombae e deixar descansar por uma hora. Em seguida, cozer o arroz de acordo com as indicações mencionadas na embalagem. No final do tempo de cozedura, acrescentar as ervilhas. Grelhar bem e depressa a carne dos dois lados. Grelhar em seguida os legumes sobre a chapa (voltá-los de vez em quando com uma espátula de madeira). Por fim grelhar o melão dos dois lados sobre a chapa. Servir juntamente com o arroz: bom proveito!

## PRINCESS PRINCESS PANINI TOASTER

ART.112401

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν από τη χρήση και κρατήστε τις για να ανατρέξετε σε αυτές αν χρειαστεί. Ελέγξτε εάν η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι σας ταιριάζει με τις προδιαγραφές της συσκευής. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε πρίζα με γείωση. Η ΤΟΣΤΙΕΡΑ PANINI Princess είναι μία συσκευή γκριλ, πολλαπλών χρήσεων, κατάλληλη για να φτιάχνετε τoστ, να ψήνετε κρέας, πουλερικά, θαλασσινά, σνακ, λαχανικά, πατάτες, κλπ. Οι πλάκες γκριλ διαθέτουν ένα σύστημα με αυλακώσεις για τη μείωση της απορρόφησης του λίπους και την παρασκευή νόστιμων φαγητών με χαμηλά λιπαρά! Το μοναδικό κινούμενο επάνω μέρος της συσκευής ρυθμίζει αυτόματα τη θέση του σύμφωνα με το πάχος των τροφίμων που πρόκειται να ψήσετε. Το γκριλ διαθέτει αντικολητική επικάλυψη υψηλής ποιότητας, ενδεικτικές λυχνίες και μη-θερμαινόμενη λαβή. Συνιστούμε να καθαρίσετε τις πλάκες προσεκτικά με ένα υγρό πανί πριν από την πρώτη χρήση. Η συσκευή μπορεί να αναδίδει λίγο καπνό όταν χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά. Αυτό είναι φυσιολογικό για τα θερμαντικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά και θα σταματήσει μετά από σύντομο χρονικό διάστημα.

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Τοποθετήστε την συσκευή πάνω σε μια σταθερή επιφάνεια ανθεκτική στη θερμότητα. Ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο και βάλτε το φιν στην πρίζα. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει για να υποδείξει ότι η ΤΟΣΤΙΕΡΑ PANINI Princess είναι ενεργοποιημένη. Αφήστε τις πλάκες να προθερμανθούν. Όταν σβήσει η πράσινη ενδεικτική λυχνία, οι πλάκες θα έχουν την κατάλληλη θερμοκρασία. Τοποθετήστε στη συνέχεια τα υλικά που έχετε προετοιμάσει στην κάτω πλάκα και κλείστε το γκριλ πιέζοντας τη λαβή προς τα κάτω. Η επάνω πλάκα παίρνει την απαιτούμενη κλίση ώστε να παρέχει ομοιόμορφη πίεση. Ο κανονικός χρόνος ψησίματος είναι 5-8 λεπτά. Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από το πιάτο και τις προσωπικές σας προτιμήσεις. Αφαιρέστε τα υλικά με μία ξύλινη ή πλαστική σπάτουλα για να αποφύγετε τυχόν φθορά στην αντικολητική επικάλυψη.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Μη χρησιμοποιείται τής σφικτήρες αποθήκευσης στις πλευρές της συσκευής για να πιέζετε τις πλάκες του γκριλ μεταξύ τους κατά τη διάρκεια του ψησίματος.

## **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ**

### **ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΦΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ.**

Καθαρίστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση, αφού την αφήσετε να κρυώσει. Σκουπίστε το εξωτερικό και τις πλάκες με ένα υγρό πανί. Για τον καθαρισμό της αντικολλητικής επικάλυψης δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα ή δραστικά απορρυπαντικά. Μετά από το ψήσιμο, συνήθως αρκεί να σκουπίσετε την κάτω πλάκα με χαρτί κουζίνας ενώ είναι ακόμη θερμή. Ο καθαρισμός της επάνω πλάκας με δυνατότητα κλίσης είναι ευκολότερος όταν το γκριλ έχει κρυώσει, καθώς θα πρέπει να κρατάτε την πλάκα ενώ την καθαρίζετε. Κρατήστε και καθαρίστε την πλάκα μόνο αφού έχει κρυώσει.

### **Η ΦΘΟΡΑ ΣΤΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ!**

## **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη συσκευή αφού την καθαρίσετε μετά τη χρήση. Αρχικά, κλείστε την ΤΟΣΤΙΕΡΑ PANINI Princess. Στη συνέχεια, κλείστε τους σφικτήρες αποθήκευσης μεταξύ τους στις δύο πλευρές της λαβή, τραβώντας τους προς τα εμπρός. Οι επάνω και κάτω πλάκες έχουν τώρα σφίξει μεταξύ τους έτσι ώστε η συσκευή να μην μπορεί πλέον να ανοίξει. Τοποθετήστε την ΤΟΣΤΙΕΡΑ PANINI Princess σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Μπορείτε να την τοποθετήσετε όπως και κατά τη διάρκεια της χρήσης, αλλά επίσης και με την πίσω πλευρά της, τοποθετώντας τη λαβή στο επάνω μέρος.

## **ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ PRINCESS**

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε στερεή και σταθερή επιφάνεια, ανθεκτική στη θερμότητα.
- Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
- Το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής θερμαίνεται πολύ. Χρησιμοποιήστε πάντα τις λαβές για να ανασηκώσετε ή να μετακινήσετε τη συσκευή.
- Διασφαλίστε ότι η συσκευή δεν βρίσκεται πολύ κοντά στην άκρη του τραπεζιού, της επιφάνειας εργασίας, κλπ. ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πτώσης της εάν κάποιος την σπρώξει. Επίσης βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ρεύματος δεν κρέμεται κατά τρόπο ώστε κάποιος να σκοντάψει ή να μπλεχτεί σε αυτό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν παρουσιάζει βλάβη ή αν το καλώδιο έχει καταστραφεί. Αντίθετα, στείλτε την στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης της εταιρίας μας. Στο συγκεκριμένο τύπο συσκευής, αν το καλώδιο παρουσιάζει βλάβη μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της εταιρίας μας με τη χρήση ειδικών εργαλείων.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή επάνω ή σε πολύ κοντά σε θερμή μαγειρική εστία ή άλλη πηγή θερμότητας.
- Να αφαιρείτε πάντα το φισ από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό ή την αποθήκευση.
- Οι πλάκες θερμαίνονται πολύ. Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορούν να τις φτάσουν τα παιδιά, και να προσέχετε κι εσείς οι ίδιοι.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τον τρόπο που επισημαίνεται στις οδηγίες.
- Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Το καλώδιο δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τις πλάκες.
- Μη χρησιμοποιείτε αντικολλητικά σπρέι, καθώς μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στις πλάκες.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Η χρήση της συσκευής αυτής από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές, διανοητικές και κινητικές ικανότητες ή έλλειψη πείρας και γνώσης ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη. Τα άτομα που φέρουν την ευθύνη για την ασφάλεια των προαναφερθέντων ατόμων πρέπει να παρέχουν σαφείς οδηγίες ή να τα επιτηρούν κατά τη χρήση της συσκευής.
- Η συσκευή δεν διαθέτει λειτουργία χειρισμού με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

## **ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ**

Η ΤΟΣΤΙΕΡΑ PANINI Princess προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία χρήσεων. Εκτός από το ψήσιμο σάντουιτς και σαν, η πλάκα είναι εξαιρετική για να ψήνετε κρέας, ψάρι και σκληρά λαχανικά. Ιδιαίτερα στην περίπτωση του ψαριού, το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί στις πλάκες χωρίς να χρησιμοποιήσετε βούτυρο, σας επιτρέπει να ετοιμάσετε εύκολα πιάτα με χαμηλά λιπαρά.

## ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΣΟΛΟΜΟΥ ΣΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ

### Υλικά (4 μερίδες):

4 μενταγιόν σολομού, 1 μέτριο κολοκυθάκι, 1 μικρή κονσέρβα σούπα αστακού, ένα σφηνάκι κονιάκ, 1/2 λίτρο κρέμα γάλακτος, 1 μικρό βαζάκι αυγά σολομού, άνηθος, μαϊντανός, πιπέρι, αλάτι.

**Τρόπος παρασκευής:** Ανάψτε το γκριλ και αφήστε την πλάκα να προθερμανθεί. Κόψτε το κολοκυθάκι σε λεπτές φέτες (3 χιλ.). Μόλις προθερμανθεί η πλάκα, απλώστε τις φέτες ώστε να την καλύψετε εντελώς. Κλείστε την επάνω πλάκα για να σκεπάσετε τις φέτες από το κολοκυθάκι. Οι φέτες θα αποκτήσουν ένα όμορφο ρόδινο χρώμα μετά από ένα περίπου λεπτό. Αφαιρέστε τις φέτες και τοποθετήστε τις σε ένα πιάτο. Ρίξτε τη σούπα του αστακού σε ένα μικρό σκεύος και αφήστε την να βράσει. Αφήστε τη σάλτσα να δέσει. Στη συνέχεια, προσθέστε το σφηνάκι του κονιάκ, ψιλοκόψτε τον άνηθο και προσθέστε τον στη σάλτσα. Αφήστε τη σάλτσα να σιγοβράσει σε χαμηλή φωτιά. Απλώστε τα μενταγιόν του σολομού σε μία σανίδα κοπής και πασπαλίστε τα με λίγο αλάτι. Αφήστε την πλάκα να προθερμανθεί ξανά και τοποθετήστε τα μενταγιόν ομοιόμορφα στην πλάκα. Κατεβάστε την επάνω πλάκα για να σκεπάσετε τις φέτες του σολομού. Ο σολομός θα είναι έτοιμος σε περίπου 2,5 λεπτά. Η θερμότητα στα άκρα του γκριλ θα διαχωρίσει το επιπλέον λίπος από το σολομό. Μπορείτε να το αφαιρέσετε εύκολα, έτσι ώστε να μειώσετε τα λιπαρά του σολομού. Όταν ο σολομός είναι έτοιμος, πασπαλίστε τον με λίγο πιπέρι. Τοποθετείστε τις φέτες του κολοκυθιού σε σχήμα βεντάλιας στο πιάτο και στη συνέχεια τοποθετήστε από πάνω τα μενταγιόν του σολομού. Προσθέστε την κρέμα γάλακτος στη σάλτσα και στη συνέχεια σερβίρετέ την δίπλα στις φέτες του κολοκυθιού. Γαρνίρετε το πιάτο με τα αυγά του σολομού και το μαϊντανό. Το αποτέλεσμα: ένα υπέροχο λουλούδι με εξαιρετικά νόστιμη γεύση!

## ΤΟΣΤ ΜΕ ΚΑΡΥΔΙΑ

### Υλικά (4 μερίδες):

8 φέτες ψωμί της επιλογής σας

βούτυρο ή μαργαρίνη

200 γρ. τυρί (μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μπρι ή γιδοτύρι!)

60 γρ. καθαρισμένα καρύδια

8 φέτες ζαμπόν ή μπέικον

**Τρόπος παρασκευής:** Τοποθετήστε μία φέτα ψωμί σε ένα πιάτο και στη συνέχεια προσθέστε μερικές φέτες τυρί, δύο καρύδια και δύο φέτες ζαμπόν ή μπέικον. Τοποθετήστε επάνω στα υλικά την άλλη φέτα ψωμί και κλείστε το γκριλ. Το τост σας θα είναι έτοιμο σε λίγα λεπτά.

## ΨΗΤΟ ΚΡΕΑΣ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

**Συστατικά για 4 άτομα:** 400 γρ. χοιρινό φιλέτο σε κομμάτια 400 γρ. μοσχαρίσιο φιλέτο, 1 πεπόνι, 1 dl σιρόπι τζίντζερ, 1 γλυκιά πιπεριά, 1 κρεμμύδι, 1 λευκό λάχανο, 8 μανιτάρια shiitake.

**Ρύζι με αρακά:** 400 γρ. ρύζι, 7 dl dasjii-komboe, 2 κουταλιές της σούπας σάκε, 50 γρ. αρακά.

**Σάλτσα Goma-zoe:** 3 κουταλιές της σούπας σπόρους από άσπρο ή μαύρο σουσάμι, 6 κουταλιές της σούπας σάλτσα σόγιας, 2 κουταλιές της σούπας dasji, χυμός 1 λεμονιού.

**Για να προετοιμάσετε το κρέας και τα λαχανικά:** Κόψτε το χοιρινό φιλέτο σε κύβους 2,5 εκ. και τοποθετήστε τους σε ένα διακοσμητικό πιάτο. Κόψτε το μοσχαρίσιο φιλέτο σε λεπτές φέτες και τοποθετήστε τις και αυτές στο πιάτο. Αφαιρέστε τους σπόρους από το πεπόνι, ξεφλουδίστε το, κόψτε το σε φέτες και απλώστε το σιρόπι του τζίντζερ επάνω στα κομμάτια του πεπονιού. Κόψτε το κρεμμύδι και τη γλυκιά πιπεριά σε ροδέλες (αφαιρώντας τους σπόρους), αφαιρέστε τους μίσχους από τα μανιτάρια shiitakes και κόψτε το λάχανο σε λωρίδες. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τα λαχανικά σε ένα πιάτο.

**Για να προετοιμάσετε το ρύζι:** Αναμείξτε το ρύζι με το σάκε και το dasjii-komboe και αφήστε το να σταθεί για μία ώρα. Στη συνέχεια, μαγειρέψτε το ρύζι σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας του. Όταν το ρύζι είναι έτοιμο, προσθέστε τον αρακά. Ψήστε το κρέας για σύντομο χρονικό διάστημα και από τις δύο πλευρές. Στη συνέχεια, ψήστε τα λαχανικά στην πλάκα, μέχρι να ροδίσουν (ανακατέψτε ανά διαστήματα με την ξύλινη σπάτουλα). Τέλος, ψήστε το πεπόνι στην πλάκα, γυρίζοντάς το συχνά. Σερβίρετε δίπλα στο ρύζι. Καλή σας όρεξη!

قبل الاستعمال للمرة الأولى برجاء قراءة التعليمات بعناية والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل. تحقق مما إذا كانت فولتية التيار الرئيسي تتوافق مع فولتية الجهاز. لا تقم بتوصيل قابس الجهاز إلا في مأخذ متصل بالأرض. تمثل PRINCESS PANINI TOASTER شواية باللمس متعددة الأغراض تناسب عمل السندوتشات المحمصة واللحم المشوي والدواجن والأسماك والمحار والوجبات الخفيفة والبطاطس وغيره. وتتضمن ألواح الشوي نظام أخاديد لتقليل امتصاص الدهون للحصول على طعام خفيف ولذيذ! ويقوم القسم العلوي الذي يطفو بشكل فريد بضبط وضعه تلقائيًا حسب سمك الطعام الجاري شويه. وتحتوي الشواوية باللمس على طلاء عالي الجودة غير قابل للالتصاق ومصابيح مؤشرات ومقبض لا يتعرض للسخونة. ينصح بتنظيف الألواح بعناية باستخدام قطعة قماش مرطبة قبل الاستخدام لأول مرة. قد يتصاعد من الآلة مقدار قليل من الدخان عند الاستخدام لأول مرة. يعتبر هذا الأمر عاديًا في معدات التخزين الجديدة وسوف يتوقف بعد فترة وجيزة.

#### تعليمات عامة

ضع الجهاز على سطح ثابت مقاوم للحرارة. قم بفك طي الأسلاك بالكامل وقم بإدخال القابس في المأخذ. سوف يتوهج مصباح المؤشر الأحمر الآن للإشارة إلى أن شواية Princess PANINI TOASTER قيد التشغيل. اترك الألواح تسخن؛ وعندما ينطفئ مصباح المؤشر الأخضر، تصبح الألواح عند درجة الحرارة الصحيحة. والآن ضع المكونات المراد تحضيرها على اللوح السفلي، ثم أغلق الشواوية من خلال الضغط على المقبض لأسفل. تتم إمالة اللوح العلوي لتوفير ضغط متساو. ويستغرق وقت التحضير العادي 5-8 دقائق؛ حيث يعتمد الوقت الفعلي على الطبق وعلى الذوق الخاص بك. قم بإزالة المكونات باستخدام ملعقة خشبية أو بلاستيكية لتجنب تلف الطلاء غير اللاصق.

هام! لا تستخدم مشابك التخزين على جانبي الجهاز لضغط ألواح الشوي معًا عند الطهي.

#### التنظيف

قم أولاً بإزالة القابس من المأخذ. قم بتنظيف الجهاز بعد كل مرة استخدام، لكن بعد أن يبرد أولاً. وامسح الجزء الخارجي من الألواح باستخدام قطعة قماش رطبة. تجنب استخدام أية أجسام معدنية حادة أو منظفات كاشطة على الطلاء المقاوم للالتصاق. بعد الشوي، يكفي في العادة مسح اللوح السفلي باستخدام منشفة ورقية عندما يكون دافئًا. بينما يسهل تنظيف اللوح العلوي المائل عندما تبرد الشواوية، حيث يتعين عليك الإمساك باللوحة أثناء التنظيف. لا تعتمد إلى إمسك وتنظيف اللوح إلا بعد أن يبرد.

#### لا يغطي الضمان تلف الألواح الناتج عن أجسام حادة!

#### التخزين

بمجرد تنظيف الجهاز بعد الاستخدام، عندئذ يمكن تخزينه. قم أولاً بإغلاق Princess PANINI TOASTER. ثم قم بتثبيت مشابك التخزين على جانبي المقبض من خلال الضغط عليها للأمام. تم الآن تثبيت اللوح العلوي والسفلي معًا بحيث لا يمكن فتح الجهاز. ضع شواية Princess PANINI TOASTER على سطح مستو وممتن. يمكن وضع الجهاز على الوضع الذي يكون عليه عند الاستخدام، لكن يمكن أيضاً وضعه على المؤخرة وجعل المقبض لأعلى.

#### تلميحات حول جهاز PRINCESS

- ضع الجهاز على سطح ثابت وممتن وقادر على تحمل الحرارة.
- تجنب مطلقاً غمس الجهاز في الماء أو في أي سائل آخر.
- تصبح الأجزاء الخارجية للجهاز ساخنة. احرص دائماً على استخدام المقبض عند تناول أو نقل الجهاز.
- تأكد من أن الجهاز ليس قريباً من حافة الطاولة وسطح العمل وغيره، حيث يمكن لأحد الأشخاص أن يسقطه، وتأكد أيضاً من أن السلك غير معلق بطريقة تسمح لشخص ما بأن يعبر من عليه أو يتعثر في.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفاً أو كان السلك تالفاً؛ بل يجب إرساله إلى قسم الصيانة التابع لنا. مع مثل هذا النوع من الأجهزة، لا يمكن استبدال السلك التالف إلا من خلال أدوات خاصة لدى قسم الصيانة التابع لنا.
- تجنب مطلقاً وضع الجهاز على أو بالقرب من حلقة طهي ساخنة أو مصدر آخر للحرارة.
- احرص دائماً على نزاع القابس من المأخذ قبل التنظيف أو التخزين.
- تصبح الألواح في غاية السخونة؛ تأكد من أن الأطفال لا يمكنهم الوصول إليه، عليك أن تكون حذراً أيضاً.
- لا تستخدم أية مواد منظفة كاشطة.
- استخدم الجهاز حسب ما هو محدد في التعليمات فقط.
- لا تستخدم أية ملحقات غير موصى بها من المصنع.
- يجب ألا يتلامس السلك مع الألواح.
- تجنب استخدام أية بخاخات مقاومة للالتصاق، إذ قد يكون لها تأثير معاكس على الألواح.
- يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يعيئون بالجهاز.
- يمكن أن يتسبب استخدام هذا الجهاز من جانب الأشخاص الذي يعانون من إعاقة بدنية أو حسية أو ذهنية أو حركية أو تنقصهم الخبرة والمعرفة (بما فيهم الأطفال) في مخاطر. يجب أن يقدم الأشخاص المسؤولون عن السلامة تعليمات واضحة أو يشرفون على استخدام الجهاز.
- هذا الجهاز غير مخصص للتشغيل من خلال مؤقت خارجي أو جهاز تحكم عن بُعد منفصل.

## وصفات بسيطة

توفر شواية Princess PANINI TOASTER مجموعة عريضة من الاستخدامات. فإلى جانب السندوتشات والوجبات الخفيفة المشوية، يعتبر الجهاز رائعاً لشوي اللحم والسّمك والخضروات الجامدة. كما يعتبر السّمك على وجه الخصوص، والذي يمكن وضعه على الألواح بدون زبدة، من المأكولات منخفضة الدهون التي يمكن تحضيرها.

### قطع السلمون على بطانة من الكوسة

المكونات: (يكفي 4 أشخاص)

4 قطع من السلمون، 1 قطعة كوسة، 1 علبّة صغيرة من مرق السرطان، كوب صغير من الكونياك، 1 لتر من الكريمة، 1 علبّة صغيرة من بيض السلمون، شبت، بقونس، فلفل، ملح.

للتحضير: قم بتشغيل الشواية واطرّكها حتى تسخن الألواح. قم بتقطيع الكوسة إلى شرائح صغيرة (1/8"). بمجرد تسخين اللّوح، وزع الشرائح على اللّوح حتى تتمّ تغطيته بالكامل. قم بتخفيض اللّوح العلوي على الكوسة. سوف تتحول إلى اللون الذهبي الجميل بعد حوالي دقيقة. قم بإزالة الشرائح وضعها على أحد الألواح. ضع مرق السرطان في حلة صغيرة ثم قم بغليها. قم بإيقاص المرق حتى يصبح سميك القوام. والآن قم بإضافة كوب الكونياك، ثم قم بتخريط الشبت وأضفه إلى المرق. اترك المرق يغلي على نار هادئة. ضع قطع السلمون على لوح التقطيع وقم برش مقدار من الملح عليها. قم بتسخين اللّوح مرة أخرى وقم بوضع أربع قطع على اللّوح بالتساوي. قم بتخفيض اللّوح العلوي على شرائح السلمون. سوف يصبح السلمون جاهزاً بعد حوالي 2.5 دقيقة. وسوف تعمل الحرارة على جانب الشواية على فصل الدهن الزائد عن السلمون. يمكنك إزالة هذه الدهون بسهولة، ومن ثم الحصول على سلمون منخفض الدهون. بعد أن يصبح السلمون جاهزاً، قم برش مقدار من الفلفل عليه. وضع شرائح الكوسة في شكل ظريف على الأطباق ثم ضع قطع السلمون عليها. والآن قم بإضافة الكريمة إلى المرق وقم بصبها بجوار شرائح الكوسة. وقم بتزيين الطبق ببيض السلمون والبقونس. النتيجة: زهرة جميلة، ذات طعم لذيذ أيضاً!

### سندوتشات الجوز المشوي

المكونات: (يكفي 4 أشخاص)

8 شرائح من الخبز الذي تختاره

زبدة أو سمنة

200 جرام جبن (يمكنك استخدام جبن أبيض أو جبن الماعز!)

60 جوز مقشر

8 شرائح من لحم الفخذ المملح أو المدخن

للتحضير: ضع شريحة من الخبز على اللّوح، ثم أضف عدة شرائح من الجبن وبعض قطع الجوز وبعض شرائح اللحم المملح أو المدخن. ضع الشريحة الأخرى من الخبز في الأعلى ثم أغلق الشواية. يصبح السندوتش المشوي جاهزاً بعد عدة دقائق.

### اللحم المشوي بالخضروات

المكونات لأربع أشخاص: 400 جرام من لحم الخاصرة المقطع، 400 جرام من لحم خاصرة العجل، 1 شماعة، 1 ديسيلتر من عصارة

الزنجبيل، 1 فلفل حلو، 1 بصلة، 1 كرنية ببضاء، 8 قطع مشروم الشيتاك.

الأرز بالبسلة: 400 جرام أرز، 7 ديسيلتر من داسجي كومبو، 2 معلقة كبيرة من الساك، 50 جرام بسلة.

مرق جوما زو: 3 معلقة كبيرة من بذور السمسم الأبيض أو الأسمر، 6 معلقة كبيرة من مرق الصويا، 2 معلقة كبيرة من داسجي، عصير ليمونة واحدة.

لتحضير اللحم والخضروات: قم بتقطيع لحم الخاصرة إلى قطع بحجم واحد بوصة ثم قم بتحضيرها لتزيين الطبق. قم بتقطيع لحم خاصرة العجل إلى شرائح صغيرة وقم بترتيبها في الطبق أيضاً. قم بإزالة البذور من الشامام، وقشر الجلد، ثم قم بتقطيعها إلى قطع صغيرة وقم برش عصارة الزنجبيل على قطع الشامام. قطع البصل والفلفل الحلو إلى حلقات (مع إزالة البذور)، وقم بإزالة جذع الشيتاك، ثم قم بتقطيع الكرنب إلى أشرطة. وضع الخضروات على الطبق.

لتحضير الأرز: اخلط الأرز بالساك والداسجي كومبو ثم اتركه لمدة ساعة. قم بطهي الأرز تبعاً للتعليمات الموجودة على العبوة. وعندما يصبح الأرز جاهزاً قم بخلط البسلة. قم بتلويح اللحم على الوجهين لفترة وجيزة. ثم قم بشوي الخضروات على اللّوح حتى تصبح مقرمشة (وقم بالتقليب باستخدام معلقة خشبية) في النهاية قم بشوي الشامام على اللّوح، مع التقليب باستمرار. وقم بتقديمه بجوار الأرز. بالهناء والشفاء!

